

港华卫浴让入墙式龙头安装不再是难事

产品名称	港华卫浴让入墙式龙头安装不再是难事
公司名称	中山市港华卫浴有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:HARA港华卫浴 型号:HA6169
公司地址	中国 广东 中山市 火炬高新技术开发区宫花工业区
联系电话	86-760-23382577

产品详情

入墙式淋浴龙头美观而

且方便日常清洁，成为越来越多年轻人的装修

首选，但是

入墙式龙头安装跟其它的龙头不一样，需要在装修的时候就开始预埋工作，偏差太大也会影响到后期的龙头安装，这使得很多人都对入墙式龙

头望而却步了。但是今天HARA港华卫浴

小编乐乐告诉大家，怎样安装入墙式淋浴龙头，让入墙式龙头安装不再是难事！

以HARA港华卫浴HA1639入墙式龙头安装为例，安装前先要清洗管道。

主体按使用高度及尺寸图所标识的参考尺寸，把预埋件固定于墙壁内（注意水平度和垂直度），连接上进水管（左热右冷），用管道连接主体的上出水接头到适合顶花洒管的使用位置上，并留有接口位（G1/2”内螺纹）。

预埋的时候要注意埋墙的深度与空间，为了便于安装与维修，请根据尺寸图所表示的参考尺寸调整入墙龙头的深度与空间，同时，固封墙体时分水器与阀芯位置不要让水泥或其它物质封闭。

把面板套在主体上，装上把手至合适的距离，用螺丝紧固好并封上胶粒。

把花洒管用生料带缠好螺纹端，连接在墙面上预留的花洒管出水口上，顶花洒接在花洒管上即可。

需要注意的是在贴上瓷砖或者石材等装饰面料后，墙面要与龙头主体上胶盒位置的边缘持平，如果胶盒凸出或凹进，墙体将会影响安装装饰面板。我们会很贴心的配上保护盒，保护盒可避免安装过程中刮花

, 也可清晰地指示安装预埋深度。

港华卫浴，拥有23多年经验的研发团队，每年至少研发出5个系列的新产品，获得无数专利与奖项；产品畅销全球，拥有国内外客户高达1970家，如果

你需要了解入墙式龙头安装

, 或想特殊定制, 港华卫浴绝对是您最佳的选择, 了解更多港华卫浴产品信息, 欢迎进入港华卫浴官网 www.hara99.com/?gh, 点击在线客服进行咨询, 或者直接拨打全国统一服务热线400-039-8721, 港华卫浴, 竭诚为您服务!

全国销售热线：400-039-8721

网 址：<http://www.HARA99.com/?gh>

地 址：广东省中山市火炬开发区宫花村环山路宫花工业区21号

邮 箱：hara08@kongwa.com.cn