

无尘室清洁净化、无尘车间保洁、无尘厂房地面清洗

产品名称	无尘室清洁净化 、无尘车间保洁、无尘厂房地面清洗
公司名称	深圳市奥美林工程保洁有限公司
价格	1.00/次
规格参数	品牌:奥美林 型号:保洁
公司地址	深圳市坪山新区行政二路105室
联系电话	0755-89305533 13322922776

产品详情

深圳奥美林保洁工程公司专业从事无尘室清洁净化、无尘车间保洁、无尘厂房地面清洗、打抗静电地板蜡等服务。

本公司是一家专业提供无尘车间保洁，净化服务的专业公司，从事深圳酒店、宾馆、高级商务楼，深圳电子车间清洁、深圳医院室内无尘车间清洁、深圳精密仪器仪表生产车间清洁、化工厂清洁、制药厂清洁等单位 无尘保洁保洁工作。

无尘室清洁业务包括：100级，千级，万级和30万级无尘室开荒清洗及日常保洁。

一、本操作流程对于工厂洁净室的清洁操作将起到指导和借鉴作用

二、所需清洁工具及产品

(1)、洁净室专用吸尘器

(2)、洁净纸、无尘布

(3)、去离子水

(4)、酒精

(5)、水桶

(6)、拖把

(7)、拖把专用桶

三、清洁要求

(1)、清洁洁净室内的墙时应使用洁净室无尘布；

(2)、用90%去离子水和10%的异丙醇配置清洁剂；

- (3)、使用已获批准的洁净室专用去污剂；
- (4)、每天都要检查车间和整备间的垃圾箱，并及时清走。
- (5)、每块地板都要吸尘。每次交接班时，都应在地图上标明工作完成情况，例如在哪结束从哪开始。
- (6)、清洁洁净室的地面应使用专用拖把。
- (7)、在洁净室里吸尘应使用带有高效过滤器的专用真空吸尘器。
- (8)、所有的门都需要检查并擦干
- (9)、吸完地以后再擦地。一周擦一次墙面。
- (10)、架空地板下也要吸尘及擦拭。
- (11)、三个月擦一次架空地板底下的柱子和支撑柱。
- (12)、工作时一定要记住，永远是由上往下擦，从离门远的地方向靠门的方向擦。

四、洁净室的清洁程序

- (1)、更换好专用防静电服，戴好帽子、口罩，经风浴吸尘通道除尘后，进入洁净室。

(2)、准备好清洁工具及用品并放置在规定地点后，开始清洁工作。

(3)、捡拾地面垃圾，按生产线排列次序由里向外逐一进行。

(4)、按时倾倒清运垃圾桶、垃圾箱内垃圾，并进行检查，按规定严格分类后，经生产线管理员或保安检查后运送到指定的垃圾房

内分类放置。

(5)、由上向下使用洁净纸或无尘布清洁室内玻璃、墙面、货架

(6)、使用洁净尘推由里向外小心进行地面推尘、保洁。地面有垃圾、污迹、水迹等及时用无尘布清理干净。

(7)、利用生产线员工休息就餐时间对生产线、工作台下、座椅下地面进行清理。

(8)、定期清洁天花板、空调出风口、顶灯隔罩、高架地板下,清洁程序和使用的材料必须申请厂务部批准，并利用节假日及休

工间隙按计划进行。

(9)、洁净室地面打蜡需严格按计划及清洁程序进行，必须使用防静电蜡。

(10)、清洁工作完成后需将所有清洁用品收到指定清洁间，与普通工具区别存放，避免交叉污染，整齐摆放，不得随意乱放在

洁净室内。

五、注意事项

(1)、必须丢弃蓬松的头罩、面罩、胡须罩、鞋罩和胶乳手套，决不可再次使用。

(2)、员工着装、准备工作要求。

(3)、不允许有私人物品，如大衣、帽子、钱包、钥匙

(4)、员工应当更换针对带来污染的衣服和饰品。

(5)、员工应当穿着无尘室兜帽、手套、兔皮服和袜子。破损或被污染的罩衫或罩袍应当立即更换。着装应符合规定的着装步

骤。

(6)、不允许有任何普通的纸垫、笔记本、手册和写字板；不允许有普通的书写用铅笔、钢笔、橡皮、蜡笔或粉笔；笔记棉绒纸、塑料纸等类似的纸上，同时使用圆珠笔或其它不产生粉尘的用具；蓝线印记、规格或其它说明上应当覆有塑料膜、棉绒或其它不产生粉尘的用具。