

# 公共卫生间 公共卫生间材料 公共卫生间隔板材料

产品名称	公共卫生间 公共卫生间材料 公共卫生间隔板材料
公司名称	郑州海翔建材有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	材质:防水板 型号:ky1556 颜色:灰白色
公司地址	郑州郑汴路与商贸路升龙凤凰城1栋1单元9层
联系电话	13253536578

## 产品详情

公共卫生间尺寸 公共卫生间隔断材料 公共卫生间隔板材料

公共卫生间尺寸一般多大

公共卫生间尺寸一：

公共厕所的平面设计应将大便间、小便间和盥洗室分室设置，各室应具有独立功能。小便间不得露天设置。厕所的进门处应设置男、女通道，屏蔽墙或物。每个大便器应有一个独立的单元空间，划分单元空间的隔断板及门与地面距离应大于100mm，小于150mm。隔断板及门距离地坪的高度：一类二类公厕大于1.8m、三类公厕大于1.5m。独立小便器站位应有高度0.8m的隔断板。

公共卫生间尺寸二：

公共厕所应采用先进、可靠、使用方便的节水卫生设备。公共厕所卫生器具的节水功能应符合现行行业标准《节水型生活用水器具》CJ 164的规定。大便器宜采用每次用水量为6L的冲水系统。采用生物处理或化学处理污水，循环用水冲便的公共厕所，处理后的水质必须达到国家现行标准《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T 18920的要求。

公共卫生间尺寸三：

公共厕所应合理布置通风方式，每个厕位不应小于40m<sup>3</sup>/h换气率，每个小便位不应小于20m<sup>3</sup>/h的换气率，并应优先考虑自然通风。当换气量不足时，应增设机械通风。机械通风的换气频率应达到3次/h以上。设置机械通风时，通风口应设在蹲（坐、站）位上方1.75m以上。大便器应采用具有水封功能的前冲式蹲便器，小便器宜采用半挂式便斗。有条件时可采用单厕排风的空气交换方式。公共厕所在使用过程中的

臭味应符合现行国家标准《城市公共厕所卫生标准》GB/T 17217和《恶臭污染物排放标准》GB 14554的要求。

公共卫生间尺寸四：

公共厕所墙面必须光滑，便于清洗。地面必须采用防渗、防滑材料铺设。公共厕所的建筑通风、采光面积与地面面积比不应小于1：8，外墙侧窗不能满足要求时可增设天窗。南方可增设地窗。

公共厕所室内净高宜为3.5～4.0m（设天窗时可适当降低）。室内地坪标高应高于室外地坪0.15m。化粪池建在室内地下的，地坪标高应以化粪池排水口而定。采用铸铁排水管时，其管道坡度应符合表3.3.10的规定。

公共卫生间尺寸五：

每个大便厕位长应为1.00～1.50m、宽应为0.85～1.20m，每个小便站位（含小便池）深应为0.75m、宽应为0.70m。独立小便器间距应为0.70～0.80m。

厕内单排厕位外开门走道宽度宜为1.30m，不得小于1.00m；双排厕位外开门走道宽度宜为1.50～2.10m。

各类公共厕所厕位不应暴露于厕所外视线内，厕位之间应有隔板。

通槽式水冲厕所槽深不得小于0.40m，槽底宽不得小于0.15m，上宽宜为0.20～0.25m。

公共厕所必须设置洗手盆。公共厕所每个厕位应设置坚固、耐腐蚀挂物钩。

单层公共厕所窗台距室内地坪最小高度应为1.80m；双层公共厕所上层窗台距楼地面最小高度应为1.50m。

公共卫生间尺寸六：

男、女厕所厕位分别超过20时，宜设双出入口。

厕所管理间面积宜为4～12m<sup>2</sup>，工具间面积宜为1～2m<sup>2</sup>。

通槽式公共厕所宜男、女厕分槽冲洗。合用冲水槽时，必须由男厕向女厕方向冲洗。

建多层公共厕所时，无障碍厕所间应设在底层。

公共厕所的男女进出口，必须设有明显的性别标志，标志应设置在固定的墙体上。

公共厕所应有防蝇、防蚊设施。

在要求比较高的场所，公共厕所可设置第三卫生间。第三卫生间应独立设置，并应有特殊标志和说明。

公共卫生间隔断材料装修小知识

如今，公共卫生间的装修越来越美观实用，不断的完善，那么，公共卫生间隔断有什么材料呢？下面就由小编为大家简单的介绍一下公共卫生间隔断材料吧。

公共卫生间隔断材料一：防潮板

防潮板就是在生产基材的时候，在其中加入一定比例的防潮粒子制作而成，防潮粒子可使板材遇水膨胀的程度大大下降。防潮板又称作三聚氰胺板，将普通板和防潮板同时浸泡在水里，观察两者的膨胀变化，防潮板的膨胀率明显低于普通板。其实在很多人的观念中，防潮和防水是同等概念的。其实，这种观念是不够准确的。防潮剂并没有改变板材本身的防水性能，实践证明，将含有防潮剂的板材和无防潮剂的板材同时浸泡在水中，两者的膨胀率是一样的。那么含有防潮剂的板材有什么用呢？它可以对空气中的潮气有防御作用。

#### 公共卫生间隔断材料二：多层板

将木段旋切成单板或将木方刨切成薄木，然后再用胶粘剂胶合而成的至少三层的板状材料，即为多层板。通常是采用奇数层单板，使相邻层单板的纤维方向互相垂直胶合而成。多层板也称作胶合板，是家具中比较广泛采用的装修材料之一，常用的多层板有三合板、五合板等。多层板提高了木材的利用率，是节省木材的好途径。

#### 公共卫生间隔断材料三：康倍特板

康倍特板是在高温高压的环境下，经过溶解以及不可逆时效硬化而成的特殊板材，是一种一体成型的装饰材料。康倍特板的稳定性较高，具有防震、防摔、耐寒、耐热、耐火、防潮及耐烟烧等特性，广泛应用于各个家装领域。配以造型精美、坚固耐用的不锈钢、铸铝和尼龙五金配件，使整套康倍特板隔断格外美观精巧，其使用寿命也很长，并且易于保养、耐蚀理化等。

#### 公共卫生间隔断材料四：汽车钢板

汽车钢板泛指汽车制造所用的板材，在公共卫生间隔断材料中，也会用到汽车钢板。它主要是由板材和钢材两部分构成，具有高强度耐腐蚀的特点，并且其规格很薄，属于高附加值的产品之一。