

化妆品石棉检测做

产品名称	化妆品石棉检测做
公司名称	宁波艾华检测技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁波高新区万特商务中心1号楼22-12-1
联系电话	86-574-83866664 18058211188

产品详情

宁波艾华检测技术有限公司

电话：18058211188；0574-83866664 葛华庆

QQ：2976552641

邮箱：asctchina4@163.com

地址：宁波市高新区杨木碛路487号万特商务中心1楼2212

因为专注，所以专心，因为专心，所以专业

石棉简介：石棉是6种具有商业用途天然纤维矿物的总称。石棉这个术语不是矿物学的，而是商业性的术语，是指具有高抗张强度、高挠性、耐化学和热侵蚀、电绝缘和具有可纺性的矿物产品。石棉由纤维束组成，而纤维束又由很长很细的能相互分离的纤维组成。石棉可分为蛇纹石石棉（温石棉）和闪石石棉两类。石棉很早就用于织布，中国周代已能用石棉纤维制做织物，因沾污后经火烧即洁白如新，故有火浣布或火烷布之称 石棉具有高度耐火性、电绝缘性和绝热性，是重要的防火、绝缘和保温材料。目前石棉制品或含有石棉的制品有近3000种，主要用于机械传动、制动以及保温、防火、隔热、防腐、隔音、绝缘等方面，其中较为重要的是汽车、化工、电器设备、建筑业等制造部门。由于石棉纤维能引起石棉肺、胸膜间皮瘤等疾病，许多国家选择了全面禁止使用这种危险性物质，其他一些国家正在审视石棉的危险。石棉标准：目前，中国石棉标准体系包括九个石棉国家标准。 GB/T 8071-2001《温石棉》 GB 8072-1987《温石棉取样制样方法》 GB 8073-1987《温石棉松解度湿式测定方法》 GB 6646.1-1986《温石棉干式分级方法》 GB 6646.2-1986《温石棉纤维长度湿式分级方法》 GB 6646.3-1986《温石棉纤维长度快速湿式分级方法》 GB 6646.4-1986《温石棉比表面积测定方法》 GB 6646.5-1986《温石棉砂粒与未解离石棉含量测定方法》 GB 6646.6-1986《温石棉水分测定方法》

