别墅装修|门窗装置不得不注意的事项|幻想家装饰

产品名称	别墅装修 门窗装置不得不注意的事项 幻想家装 饰
公司名称	四川幻想家装饰工程有限公司
价格	391.00/平方
规格参数	幻想家:391
公司地址	绵阳市高新区中沅广场对面幻想家装饰3楼
联系电话	0816-5068286 18781195274

产品详情

绵阳家装|门窗装置不得不注意的事项|幻想家装饰

第一、划线定位 1、根据规划图纸中门窗的装置方位、尺度和标高,根据门窗中线向两边量出门窗边线。若为多层或高层建筑时,以顶层门窗边线为准,用线坠或经纬仪将门窗边线下引,并在各层门窗口处划线符号,对单个不直的口边应剔凿处理。 2、门窗的水平方位应以楼层室内+1250px的水平线为准向上反量出窗下皮标高,弹线找直。每一层有必要坚持窗下皮标高共同。 第二、铝合金窗披水装置按施工图纸请求将披水固定在铝合金窗上,且要保证方位准确、装置结实。 第三、防腐处理 1、门窗框附近外表面的防腐处理规划有请求时,按规划请求处理。绵阳装修公司提醒大家假如规划没有请求时,可涂刷防腐涂料或张贴塑料薄膜进行保护,避免水泥砂浆直接与铝合金门窗外表触摸,发生电化学反应,腐蚀铝合金门窗。 2、装置铝合金门窗时,假如采用衔接铁件固定,则衔接铁件,固定件等装置用金属零件最好用不锈钢件。不然有必要进行防腐处理,避免发生电化学反应,腐蚀铝合金门窗。 第四、铝合金门窗的装置就位根据划好的门窗定位线,装置铝合金门窗框。绵阳装修公司提醒大家要及时调整好门窗框的水平、垂直及对角线长度等契合质量标准,然后用木楔暂时固定。 第五、铝合金门窗的固定 1、当墙体上预埋有铁件时,可直接把铝合金门窗的铁脚直接与墙体上的预埋铁件焊牢,焊接处需做防锈处理。

2、当墙体上没有预埋铁件时,可用金属膨胀螺栓或塑料膨胀螺栓将铝合金门窗的铁脚固定到墙上。 3、当墙体上没有预埋铁件时,也可用电钻在墙上打80mm深、直径为6mm的孔,用L型80mm×50mm的6rmn钢筋。在长的一端粘涂108胶水泥浆,然后打入孔中。待108胶水泥浆终凝后,再将铝合金门窗的铁脚与埋置的6mm钢筋焊牢。

????????????????????

??????0816-5068286???? ????QQ:464830447

<u>绵阳装修http://www.schxj.com/</u>