

家装防水施工需要标准化

产品名称	家装防水施工需要标准化
公司名称	长沙嘉程建筑防水工程有限公司
价格	66.00/平方米
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区石马村彭家垅
联系电话	86 0731 84699792 13517494315

产品详情

目前，成千上万的住户承受着漏水的隐患，究其原因就是防水施工和防水选材问题，材料是基础施工是关键，那我们就说说关键的施工问题，今天嘉程防水的小嘉就来说一说家装防水施工如何标准化？

1、测量要进行防水施工部位的展开面积：面积乘以每平方米材料使用量就是材料的总用量，不是卫生间和厨房防水就用两桶或三桶防水涂料。涂膜达到的厚度跟材料使用量有关，刷的遍数越多，做的越厚使用寿命越久，规范要求最低厚度平面不应低于1.5mm厚，垂直面不低于1.2mm。

2、防水基层处理：基层是防水成败的关键，往往家装防水施工前，都有改水改电，墙地面开槽走水线管，也有拆改墙体等，要进行防水涂刷的部位施工前必须进行找平处理，找平层达到坚实、平整、不起砂的情况下才可以进行防水作业。

3、大面防水处理：施工前对涂刷范围粘贴美纹胶带，保证涂刷达到高度并确保平齐，大面防水层要分层多遍薄涂，先墙后地，每遍涂刷方向垂直，实现三到四遍达到1.5mm厚。每遍涂刷间隔时间与现场施工环境（如通风、温度、湿度）有关，上一遍涂膜触摸固化后再进行下一遍施工。

4、防水层质量验收：切块取样验收是能分析防水层使用耐久的最好手段，达到设计厚度，必能达到设计等级，必能达到使用年限。闭水验收，说明的是目前确实不漏，但是多久会漏呢？说不准，有了厚度，就是有了保证。闭水也是必须做的，闭水能验证防水层的连续性 & 防水层是否完整交圈。取样部位，用同材质材料修补即可。

通过今天对家装防水施工需要标准化的讲解，是否对您的防水知识又有所累积。选择专业的防水公司解决一切防水问题，长沙嘉程防水您身边的防水专家。