

做好卫浴间防水，让楼下邻居家不下雨

产品名称	做好卫浴间防水，让楼下邻居家不下雨
公司名称	长沙嘉程建筑防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区石马村彭家垅
联系电话	86 0731 84699792 13517494315

产品详情

家庭中卫浴间是用水最多、环境最为潮湿的地方。要是卫浴间防水没做好，就会出现楼上洗澡楼下下雨的现象。为了避免“水患”做好防水工作必不可少。在处理防水的过程中，我们会经常碰到这些问题，哪些区域需要做防水？下面嘉程防水的小嘉就为大家解开这些疑问。

卫生间防水

1.地面防水

尽量不破坏原有防水层，新房中，开发商有按照相关规范对卫浴间的地面做好防水层，所以，尽量不破坏原有的防水层。在装修时若破坏了地面防水层，则需及时修补，以免日后发生渗漏。

2 .墙面防水

卫生间洗浴时水会溅到邻近的墙上，如没有防水层的保护，隔壁墙和对顶角墙易潮湿发生霉变。所以一定要在铺墙面瓷砖之前，做好墙面防水。一般防水处理中墙面要做750px高的防水处理，但是非承重的轻体墙，就要将整面墙做防水，至少也要做到1.8m高，如若使用浴缸，与浴缸相邻的墙面防水涂料的高度也要高于浴缸的上沿。

3.墙内水管凹槽也要做防水

施工过程中在管道、地漏等穿越楼板时，其孔洞周边的防水层必须认真施工。墙体内埋水管，做到合理布局，铺设水管一律做大于管径的凹槽，槽内抹灰圆滑，然后凹槽内刷聚氨酯防水涂料。

卫浴间的地面必须坡向地漏口，适当加大坡度，卫浴间内管道装修时应尽量避免改动原来的排水和污水管道及地漏位置，避免因重新排管凿楼板损坏防水层引起渗漏。长沙嘉程防水您身边的防水专家。