

广西不干胶设计-不干胶设计

产品名称	广西不干胶设计-不干胶设计
公司名称	广西龙宝堂印刷有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:龙宝堂印刷 型号:无
公司地址	南宁市西乡塘区明秀东路185号丰业国际城A座505室
联系电话	0771-4526866 18077114277

产品详情

广西不干胶设计-不干胶设计 不干胶设计印刷：

请联系我司电话或qq，进行详细交谈。我们一定竭诚为您服务！不干胶也叫自粘标签材料，是以纸张、薄膜或特种材料为面料，背面涂有胶粘剂，以涂硅保护纸为底纸的一种复合材料。我司设计印刷的不干胶种类有：透明不干胶、防伪不干胶、PVC不干胶、易碎不干胶、普通不干胶、镭射标签等等不干胶。小小的不干胶，很多时候却是公司形象、品牌的重要体现，对于体现产品质量、引起消费者购买欲望起到重要作用。那么选择标签，或者是不干胶标签，有哪些注意事项呢？选择标签材料时需要注意的问题对于圆柱体瓶，尤其是直径小于30MM，要谨慎选择材料。

如果标签尺寸过大或过小，都应注意进行实际试验。

如果被贴物是不规则表面甚至球面时，对于标签材料种类、厚度与胶粘剂都有特定考虑。

某些粗糙的表面如瓦楞纸箱会影响贴标，瓦楞纸箱表面的光油亦会产生影响。

自动贴标机标签，必要的情况下可以进行贴标试验。

即使标签是在常温下贴标，要注意出口运输途中和使用中是否经历高温。

多水或多油环境等都会影响胶粘剂的特性，应注意标签贴标的环境及温度。

软PVC表面有时会有增塑剂渗出，要特别注意选择合适的胶粘剂。 标签印刷要求介绍：

1.防伪标签丝印防伪主要是指为涂层部分和局部进行防伪。

2.建议涂层部分尽量不要上复膜，因为复膜成本高而且不好切磨，上光油是最好的办法。

3.在制作不干胶标签的时候尽量不要整体上光油，部分上就可以了。

4.丝印网版目数的粗细程度影响这涂层的厚度，而稀释剂的浓淡程度影响着涂层的美观。

5.不干胶标签的丝印防伪技术在滴水防伪上就使用水性的网板，其他的一般都是使用油性。6.采用的丝印的网板目数一般为250-350目，理论来说丝印网板的目数越大，效果就越浓，而且涂层就越厚。

7.在实际的使用当中发现，油墨越浓丝印的图案就越细致，如果稀释不够，也可能会起壳。8.丝印与排版和设计有关，排版空间越大丝印时位置越好调整；丝印同时也与天气有关，太潮湿或温度太高都会影响丝印的效果。一般温度高时要放慢干水或者特慢的783，温度低时要加快干水。9.丝印要注意客户的单个标的要求及打码有一定的关系，如果涂层上印字的涂层薄点也没有关系；如果涂层上不印字的则涂层要厚点；另外就是打码时字体尽量清晰笔画却要尽量细点。

10.丝印与标签摆放的顺序有关系：有序列号的和无序列号的要注意区分摆放。

11.丝印要注意材料的问题，不同材料有不同油墨和做法。

12. 丝印要注意后道加工是否要复膜，如果丝印的部分容易脱落或抹掉就要复膜。 13. 丝印要注意是否要套色，一般套色的胶印比较好，而常常是胶印不能印的丝印的却可以印，所以，常常说丝印无所不能。 14. 不干胶标签的丝印技术要对油墨的性能要了解，对网板、位置、调板、修板、洗板都要了解。 15. 丝印要注意表面不要糊掉，不要起泡； 16. 值得提醒的是做滴水防伪时一般建议一次性做完，因为这种网版常常中间稍微有停顿就可能不能够用了。 17. 丝印要注意按照生产单制作，如果温变防伪要注意是温变消失，还是温变变色；要注意温变效果是可逆的还是不可逆的。 18. 丝印表面采用银粉性能的衡量标准是：用指甲能刮开，用指肚抹不掉。

.龙宝堂印刷__广西不干胶设计-不干胶设计