

彩钢瓦屋面防水步骤

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 彩钢瓦屋面防水步骤 |
| 公司名称 | 长沙嘉程建筑防水工程有限公司 |
| 价格 | 66.00/平方米 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 长沙市雨花区石马村彭家垅 |
| 联系电话 | 86 0731 84699792 13517494315 |

产品详情

彩钢瓦作为一种施工快，可周转使用，可回收的优质建筑材料，被广泛应用于工业厂房建设，临时住房建设等。但彩钢结构也有其差强人意的地方。在长年累月经风刮、日晒、雨淋等自然现象的侵蚀下会导致彩钢结构的屋顶腐蚀渗漏。今天嘉程防水的小嘉就带大家来了解一下彩钢瓦屋面防水施工的步骤：

一、基层处理

首先彩钢屋顶表面的灰尘，然后采用电动砂轮机或钢丝刷、砂布将金属表面的锈皮、氧化物打磨干净，再用棉纱或破布将金属表面上浮尘擦干净。锈蚀严重的地方可用铁榔头敲击，将较厚的锈皮震落。如有油污的地方，应用汽油或稀释剂擦洗,除锈特别注意螺栓连接处、焊缝处的除锈一定要彻底,完全露出金属光泽。

彩钢瓦屋面防水

二、涂刷施工

防水涂料涂刷使用前，对彩钢顶部出现的空洞进行填补，首先用合成高分子防水涂料原浆在空洞表面进行涂刷，然后用聚脂无纺布粘贴在空洞表面。待粘贴牢固后再在上部涂刷一遍防水涂料。

1、底涂

在彩钢瓦搭接缝10-20公分宽处、螺丝钉（半径5-10公分）周围处、彩钢瓦与墙体接触部位10-20公分处涂刷防水涂料，厚度要均匀一致，底涂后厚度应保持在0.3mm左右，检查是否有空鼓、起泡，固化不良之处，如有上述情况，应进行修补处理，待修补后方可进行下一道工序。

底涂后再贴聚酯无纺布，要粘接牢固，无空鼓，无翘起。

2、中涂

将防水涂料刷在聚酯无纺布上，厚度要均匀一致，施工方向应与第一层方向垂直，涂膜厚度在0.4mm左右，待涂膜表干后，用手触摸不粘手，即可进行第三层（面涂）的涂刷。

3、面涂

采用彩钢结构专用高分子防水涂料，施工时采用油漆刷进行涂刷或喷涂机进行喷涂，涂刷要求均匀一致，无流坠。涂刷后的厚度达到0.3mm。

涂膜表干时间为2-6小时，实干时间为24小时。

施工过程中，用料时一定要搅拌均匀，搅拌均匀的料不宜放置过长时间，如放置时间过长，使用时需要重新搅拌均匀。24小时内不能见雨水，大风，更不能行人。

通过今天对彩钢瓦屋面防水的讲解，是否对您的防水知识又有所累积。选择专业的防水公司解决一切防水问题，长沙嘉程防水您身边的防水专家。