

五梁禾YT无机活性保温材料的使用方法

产品名称	五梁禾YT无机活性保温材料的使用方法
公司名称	杭州五梁禾节能科技有限公司
价格	2800.00/吨
规格参数	品牌:五梁禾 型号:I
公司地址	萧山区浦阳镇桃湖村
联系电话	15355469150

产品详情

五梁禾YT无机活性保温材料的使用方法

目前，五梁禾YT无机活性保温材料已经得到广大消费者的认同，现在使用越来越多，那么如何正确的使用改性无机保温砂浆，减少材料的浪费，使工艺看上去更漂亮。

TEL:15355469150

一、材料配置。

材料和水配比为1.5:1,用搅拌机搅拌5分钟左右即可。初凝2个小时，3小时左右用完，第二天或干固后不能再用。

二、抹保温材料。

先将基面的灰尘和油污处理干净并达到湿润后，将搅拌好的改性无机保温砂浆直接批抹于基层墙体上或找平水泥砂浆上。基层为粘土砖和加气块时，需先用水喷洒墙面。第一遍第一抹子要用力压实，让保温

材料与基层墙体充分结合，厚度掌握在5mm左右。第二抹子可抹约15mm，两抹子共约20mm为第一遍，做完后将表面拉毛。可以抹完第一抹子后随即抹第二抹子，也可以将5-7m²的墙面抹完第一抹子后再抹第二抹子。当第一遍材料的含水率大约在50%时，可进行第二遍批抹，方法同第一遍。最后一遍若为涂料饰面则压实收光，若为面砖饰面或做防护层（抹聚合物抹面砂浆复合耐碱网格布）则压实搓毛。视空气干燥程度，可上午做第一遍，下午做第二遍，也可第二天做第二遍。若两遍间隔较长，第一遍将干透时，抹第二遍前应将墙面洒水湿润，否则两遍间粘结强度降低。抹到设计厚度后，借助靠尺做简易找平。大约过两个小时待墙面硬度稍上来时用抹子压实收光或压实搓毛。保温层厚度不允许有负误差。采用外墙复合保温时外墙的内外侧及窗口四周满批YT无机活性保温材料。

三、压入分隔条

通常在做第二遍时压入分隔条。具体位置依设计要求而定。