



- 4、再把架子拉开95%。
- 5、每个篷架的脚上有四个弹簧扣，扣在上下活动的方管眼里，假如很重，利用肩力扛（因为是新布），同样操作四个角。
- 6、有底盘的四根内管拉出，到达一定的高度就会自动扣上，这样一个篷子就安装完毕了。