

屋面防水专家解读卫生间防水层的高度和厚度

产品名称	屋面防水专家解读卫生间防水层的高度和厚度
公司名称	河南超前建筑防水工程有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:超前建筑防水工程 型号:郑州屋面防水
公司地址	郑州市金水区国基路99号7号楼东3单元36号
联系电话	15538391660

产品详情

郑州屋面防水，河南超前建筑防水（18539979747），防水是装修的重要部分，一般情况系，只要有下水管存在的地方，我们都应该做上防水，以免在后期使用的时候出现渗水等现象。由于一些原因，我们做防水的时候，比较重视卫生间这部分。那么，在给卫生间做防水的时候，对防水层的高度和厚度的要求是什么呢?下面，就来了解一下吧d。

1、如果有留意，我们就会发现，卫生间墙面的另一面经常看到涂料起壳。之所以出现这种情况，是因为卫生间中的水蒸汽通过墙体引起的。因此，我们在给卫生间墙体做防水的时候，防水层的高度应该到顶板的位置或者到顶，实际上这并不费什么事，也花不了几个钱。

2、为了保证卫生间防水层的质量，我们一般要求防水层厚度不小于1.5CM;卫浴间防水材料的用量一般每平方不少于2公斤，注意做防水层必须要保证防水层的厚度或防水材料的用量，足够的用量是保证防水层厚度。防水层达到规定的厚度才能保证防水的真正的效果。

经过上面的介绍，相信你已经知道卫生间防水层的高度和厚度是多少了。