

grc构件厂家

产品名称	grc构件厂家
公司名称	晋州市三羊欧式构件厂
价格	50.00/平方米
规格参数	品牌:三羊grc 型号:grc-01 产地:石家庄
公司地址	石家庄市晋州北赵庄
联系电话	0311-84339881 13673218090

产品详情

GRC???GRC????????????????GRC?????GRC????????????????????????????????????GRC????????????????????????????????????
?????GRC?????
?GRC?????GRC?????GRC??????
GRC????GRC?????GRC????????????????????????????????
????????????????????????????????GB50210-2001?GRC??

柱的安装方法：[罗马柱](#)安装有两种：一种是非承重型空体罗马柱安装，另一种是承重型罗马柱安装。

- （1）非承重型空体罗马柱安装节点 1）首先要在柱子安装位置，砖砌体或混凝土中上下预埋焊点。
- 2）按罗马柱的内径用角钢或者方通焊内龙骨，下面先与地下埋件通过预定的[孔](#)和销接牢固，用螺栓固定好。上面先留有余地，三角架可随安装上调。
- 3）根据CSD图安装接点要求，在内龙骨上处理出相关的接点和安装孔，插销，然后进行防锈处理。
- 3）把柱础、柱身套在龙骨上，校正好凹槽位置，然后把柱础柱身上面埋有的预埋件用[螺栓](#)连结在龙骨上，依次一节一节的对槽垂直安装，直到最后一节柱身为止。 4）柱头是由两半或者整圆（

方)构成,把三角龙骨一直接到上面通过埋件锁死,然后把接缝处的所有预埋点锁死固定好。

5)最后用水泥把所有接缝处理平整,达到甲方要求即可。(2)承重型罗马柱安装方法:同于非承重型罗马柱安装方法,只是在安装完毕后,从上口灌入混凝土即可,不同的是承重型罗马柱要先安柱而后盖顶,否则混凝土则无法灌入而非承重型罗马柱则可先有建筑物而后安罗马柱装饰。

装饰线

GRC装饰线包括檐线、腰线、墙饰板等,我们的普通建筑在用装饰线安装后,整个建筑的格局,外观就都变了,整个建造将会体现出一种很明显的西欧古典色彩,在空间上追求连续性,追求形体的变化和层次感。室内装饰经过

油漆处理后,外色彩鲜艳,光影变化丰富

。体现出一种浓厚的古典风格,典雅中透着高贵,深沉里显露豪华,具有很强的文化。

门窗

GRC门窗包含方门套

,异型门套,圆窗套,方窗套,三角窗套

,雕花门窗套,这些造型

美仑美奂,大大优于人

工精雕细琢。其产品外形雄伟挺拔,线条简洁

明快,充满时代气息,堪称巧夺天工的“新欧式古典建筑”。门窗的安装方法:

1)首先在墙体面上按CSD图上设计要求布局放线。并用电锤打出安装孔。

2)在预埋孔上打上适量的专用胶,然后将门套或者窗套的预埋件对准安装空,推到位。3)待胶固化后,应及时用1:3水泥砂浆加修补胶砂浆勾缝填充,堵塞要饱满平滑,以封闭空隙和增加强度。

围栏

GRC花瓶柱围栏,扶手的长远性单从[建筑房屋的阳台](#)

栏杆的发展过程不定期看,经历了--砖混平板栏杆--水泥花格栏杆--铁花栏杆--不锈钢栏杆—GRC栏杆。以上一代接一代的更替,说明了人们的欣赏水平,物质要求越来越高。现在花瓶柱的品质优势明显取代前面的阳台栏杆[材料](#),成为城市高层建筑一道靓丽的风景线!花瓶柱及扶手线的安装方法

(1) 首先在下基面上按设计[花瓶柱](#)位置预埋钢筋或打入膨胀,螺栓做为焊点;

(2) 把 12- 16钢筋焊接在预埋件或膨胀螺栓上,高度超过宝 瓶柱高3cm;

(3) 把宝瓶柱依次套在[钢筋柱](#)上;

(4) 在扶手下线对应宝瓶柱位置中心打 30孔洞,使钢筋从该孔中穿出;

(5) 在扶手下线的内槽横铺钢筋与宝瓶柱心内的钢筋焊接;(6) 调整宝瓶柱位置,在 30孔洞填1:3水泥砂浆固定宝瓶上

端,抹1:2.5水泥砂浆固定宝瓶柱下端;也可由上部孔洞灌满[水泥](#)砂浆将宝瓶柱固定;

(7) 把扶手上线扣在扶手下线上,用自攻钉将上下线固定,间距为400mm,用水泥封闭钉孔并打光。1.

平板装饰构件(加利线)安装[工艺](#) 1、基层墙体坚实牢固,无空鼓、起皮、无 [油污](#)和其它杂物。

2、在基层墙体上按平板线粘贴位弹线。

3、翻开平板线背面的玻璃 [纤维](#)网格布,顶部及底部的20mm作粘附之用。4、在平板线背面均匀涂上聚合物砂浆,厚度为6mm,用专用抹子涂刷一道,刮去多余的聚合物砂浆,成条带状,厚度5mm。5

、将平板线置于水平线上方10mm,上下揉动。直至平板线上檐与水平线重合。刮去多余的聚合物砂浆

。

6、待平板线粘贴24小时后,修复平板线顶、

底部20mm[网格](#)

布及纵向接头处,用专用抹子均匀涂抹一层聚合物砂浆,厚度2mm,粘贴一层标准网格布,再涂抹一层聚合物砂浆,厚度1mm。7、标准网格布宽度100mm,每边搭接50mm;长度根据平板线而定。

8、部分大型平板线须在安装前置入 [金属](#)附件,避免聚合物砂浆未凝固前平板线的下滑。

9、处理完的平板线上面可以粉刷涂料,但粉刷涂料前需要注意以下几点:

1) 平板线已完全粘合,聚合物砂浆已凝固硬化,即需在粘结24小时后。

2) 平板线接头处须用砂纸磨平。3) 平板线的[灰尘](#)或[污物](#)除掉。