

# 广东内墙瓷砖不透水仿古墙体地砖批发

产品名称	广东内墙瓷砖不透水仿古墙体地砖批发
公司名称	佛山市贝尼尼陶瓷有限公司
价格	5.80/片
规格参数	品牌:猛龙一号瓷砖 型号:63608
公司地址	佛山市禅城区海四村锦山里(土名)的街边塘填土自编4号
联系电话	82666183 13189639297

## 产品详情

### 铺贴注意事项

#### 墙面砖

A, 在铺贴之前, 首先要做基层处理, 将墙面的各种污物清理干净, 并提前一天浇水湿润。

B, 墙面砖补贴线应进行挑选, 并应浸水2小时以上, 晾干表面水分备用; C, 铺贴前先进行放线定位和排砖, 非整砖应排放在次要部位或者阴角处, 最好以由下向上的方向, 从底部开始整砖铺设以保证整个卫生间的装修效果。每面墙不宜有两列非整数, 非整宽砖宽度不宜小于整砖的1/2。贴墙砖时应注意半砖应排在顶部, 砖缝宽2~4MM;

D, 水泥砂浆应满铺在砖的背面, 一面墙不宜一次铺贴到顶, 以防塌落;

E, 由于厨卫管道易变形造成砖裂, 故墙砖阳角处可采用不锈钢条包贴。

#### 地面砖

A, 地面砖铺贴前应浸水湿润后铺贴;

B, 铺贴前应根据设计要求确定结合层砂浆厚度, 拉十字线控制其厚度和地面砖表面平整度。

C, 石材地面砖铺贴时应保持水平位置, 用橡皮锤轻击使其与砂浆粘结紧密, 同时调整其表面平整度及缝宽, 缝宽一般是3~5MM;

D, 根据砖定位逐行拉线铺贴, 铺贴砂浆配合比例一般为1:3, 砂浆厚度为15~20MM;

E, 每铺贴10块砖左右, 用靠尺检查表面平整度和坡度, 并适当调整砖缝, 并保持砖的清洁;

F, 卫生间铺地砖时, 应沿地漏位置保持一定坡度, 保证日后排水顺.

### 瓷砖日常保养

A,

日常清洁用少量洗涤剂(如肥皂、洗衣粉/液、洗洁精)加水用抹布擦洗即可, 可将瓷砖擦得光洁亮丽;

B, 瓷砖表面出现轻微划痕时, 可以涂擦少许牙膏在划痕处, 用软布轻擦即可将划痕擦去;

C, 日常保持瓷砖表面清洁, 避免与强酸、碱等化学物品直接接触, 如不慎, 应及时处理。