

碧桂园节能验收外墙涂料美国盈速粒衡江（广东）高新材料科技有限公司

产品名称	碧桂园节能验收外墙涂料美国盈速粒衡江（广东）高新材料科技有限公司
公司名称	广州衡江建材有限公司
价格	880.00/公斤
规格参数	品牌:盈速粒 型号:盈速粒
公司地址	广东省广州市天河区中山大道中1216号盈丰大厦613
联系电话	13642670055

产品详情

一、施工工序及控制节点

- 1、配料：盈速粒节能工程是将具有高效半球反射能力的盈速粒与罩面漆按照1：18的比例混合后用喷枪均匀喷涂在外墙瓷砖面上（横向、竖向各喷一遍），配好的材料要在四个小时内使用完毕，如静置半小时后再次使用时需重新搅拌；
- 2、检查墙面：施工前全面检查作业面是否符合施工要求，如外墙出现大面脏、污或瓷砖脱落、瓷砖破损要及时知会甲方项目管理部、监理，由三方商议后再进行施工；墙面含水率不得大于9%；
- 3、清洁墙面：符合施工条件的工作面使用稀盐酸或草酸或天拿水等清洁材料进行全面清洁；
- 4、喷涂施工：枪口与墙面距离为25cm左右，手持喷枪均匀喷涂，横、竖向各喷一次，大风（风速大于5m/min）、雨天不能喷涂。
- 5、成品保护：已安装的门窗、装饰层等在盈速粒施工时要采用木板、塑料板等进行保护。花园内的花草、树木上方喷涂前需用彩条布将其遮盖。吊篮下至栽有树木、花草处时要停留在其上方，人员使用门子架上下，并斜拉吊篮落于树木、花草空地之外；
- 6、质量检查：喷涂人员喷涂后要进行自检，自检标准为盈速粒均匀喷涂在外墙面上，无漏喷、流泪等不良。专职质检员及现场管理人员巡检和抽检。
- 7、场地清洁：每施工完一处即时清理完场地垃圾，做到工完场清。

涂料饰面施工

- 1、基层要求
· 基层应表面平整。涂刷前应对墙体进行验收，合格后方可进行涂刷施工。
· 基层应清洁，牢固、表面无尘土、无浮浆、无锈斑、无霉点和无盐类析出物等杂物。
- 2、基层处理
· 墙体砂磨破损处理：保证干燥、无油污、无浮灰。
· 墙体不平整处理：用外墙水性腻子填补缝隙，干后磨平。
· 基层含盐高于30ppm时，进行酸腐蚀处理：用50:1的氯酸喷涂，使用普通喷雾器喷涂即可。
· 基层表面清洁优化及去油污处理：使用3:1的盐酸完全渗透混凝土表面，反应一段时间后用清水冲洗，同时用硬质毛刷清除基层疏松尘粒。
- 3、施工准备
· 施工单位应根据设计选定式样、光泽、材料种类、建筑工程情况，涂刷要求、基层条件，施工平台及涂装机械等要求编制涂料工程施工方案。
· 涂料作业用的施工平台应符合行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80的规定。
- 4、涂料处理
· 配比：1公斤盈速粒可以涂刷40平方米墙体，通常和涂料的配比为1：9。
· 现场搅拌：搅拌均匀。
· 根据涂刷要求及使用工具，适当调整涂料的含水量。
· 涂料必须先行搅拌再使用，如果涂料超过两个小时没使用的话，必须再行搅拌。
· 严禁与其它涂料拼混使用。

应存放于5~35℃阴凉干燥环境，施工间隙应盖紧桶盖，防结皮，造成浪费。5、施工步骤·施工按照“底漆层、中间涂层、面涂层”的步骤施工。

·墙体应先刷一遍底漆，可增加层间结合力，并封闭墙体的碱性物质。

·涂层干燥情况达到要求后，再进行下一层涂料的施工。6、涂层要求·

·涂层薄厚适中，充分盖底，不透虚影表面均匀。

·应保持涂层厚薄均匀、不露底、不流坠。7、气候要求·下雨天或者气候很潮湿时，不要上漆。

·出现雾、雨时停止户外施工。8、质量验收·在涂层养护期满后进行涂料工程质量验收。工程按照国家建设部行业标准《建筑涂饰工程施工及验收规程》JGJ/T29(J250)的规定进行。质量通病消除措施