

医院消毒供应室净化 ICU病房 手术部工程施工

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 医院消毒供应室净化 ICU病房 手术部工程施工 |
| 公司名称 | 河北筑邦净化设备安装工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 石家庄市桥西区维明南大街与新石南路交口东南角中华城8-808 |
| 联系电话 | 0311-81558647 15613181982 |

产品详情

消毒供应室净化工程，消毒供应室施工厂家，消毒供应室工程公司，消毒供应室报价，消毒供应室价格，消毒供应室厂家 消毒室的新建、扩建和改建，应以提高工作效率和保证工作质量为前提。供应室应接近临床科室，可设在住院部和门诊部的中间位置。周围环境应清洁、无污染源，应形成一个相对独立的区域，便于组织内部工作流水线，避免外人干扰。为免除消毒灭菌器材的污染，应分污染区、清洁区、无菌区，路线采取强制通过的方式，不准逆行。高压蒸汽供应要充足、方便。通风采光要良好。墙壁及天花板应无裂隙、不落尘、便于清洗和消毒。地面光滑，有排水道。完备的供应室应有接收、洗涤、专用晾晒物品场所、敷料制作、消毒、无菌贮存、发放和工作人员更衣室。有条件的医院应设热原监测室、办公室及卫生间。消毒室与临床各科和总务后勤部门有着密切联系，在医院占有重要地位，应由院长领导和护理部或总护士长进行业务指导，或由护理部直接领导，与临床各科协调合作。总务后勤等部门在设备、安装、维修、物资供应等方面予以保证。

1. 要有常水（自来水）、热水供应和净化（过滤）系统。
2. 蒸馏水供应、过滤系统和贮存设备，必须备有蒸馏器。
3. 各种冲洗工具：包括去污、除热原、除洗涤剂、洗涤池和贮存洗涤物品设备等。
4. 压力蒸汽灭菌器、气体灭菌器、耐酸缸等消毒灭菌设备及相应的通风降温设备和净物存放密闭无菌柜等。
5. 棉球机、切纱布机、干燥柜（箱）、家用洗衣机、磨针设备等敷料制作加工器具和各种珐琅盘、铝制盒、玻璃器械柜等贮放设备和下收下送设备。并尽可能地采用自动化洗涤、加工制作等装备，改善工作条件。
6. 劳保用品：个人防护眼镜、防酸衣、胶鞋、胶手套等。

输液、输血器（以下简称输液器）用后，立即用清水冲洗。头皮针和用于穿刺的注射器及针头立即用可杀灭乙肝病毒的消毒液分别浸泡（针筒、针头孔和头皮针管内不应有气体），然后送供应室洗涤。供应室回收后应全部拆开，根据不同部分的特点，分别处理。整个洗涤过程应包括去污、去热原、去洗涤剂、精洗四个环节。

1. 玻璃部分洗涤方法：
 - （1）用常水清洗，将残留物洗掉，用适当洗涤剂洗刷至光亮再将洗涤剂冲净。
 - （2）将重铬酸钾硫酸洗液挂满吊桶内壁，注射器放在洗液中浸过，莫斐氏滴管、针头接管泡入洗液中，均放置4小时以上，或采用干热法去热原。
 - （3）用常水冲净洗液。
 - （4）用蒸馏水冲洗两次，再用新鲜（无热原）经过滤的蒸馏水冲洗两次。
2. 胶管及胶塞的清洁方法：
 - （1）及时用常水冲洗残留的血块及药液，然后用少量碱水揉搓，再用常水冲掉碱液和脱落物。
 - （2）浸入4%（g/ml）HCl溶液中放置12小时，注意胶管中间不要有气体。
 - （3）取出后用常水冲洗到中性。
 - （4）用蒸馏水冲洗2—4次，再用新鲜过滤蒸馏水冲洗两次。
3. 针头的清洁方法：
 - （1）拆下的针头用常水浸洗。
 - （2）可放入超声机内，加清洗消毒剂，超声30分钟，或浸入2—3%碳酸钠或碳酸氢钠溶液中煮沸15分钟。然后用针头机冲洗或用铜丝贯擦针孔，用棉签卷擦针栓，将残留血

块及药液除去。(3)用常水洗净。(4)用蒸馏水冲洗,再用新鲜过滤蒸馏水冲洗。4.头皮针管的清洁方法:(1)用常水冲洗将残留物洗净。(2)注入可杀灭乙肝病毒的消毒液浸泡。(3)取出后注入3—5%过氧化氢溶液放置12小时。(4)用常水洗净。(5)用新鲜过滤蒸馏水冲洗2—4次。5.包布应放在专用洗衣机中(或送洗衣房专锅)洗净、干燥。其它包装用容器也应洗净。6.组装灭菌:(1)装配室应与其它操作间隔开,在做好清洁卫生后用紫外线消毒。(2)将上述清洗干净的输液器组装后,再用新鲜过滤蒸馏水冲洗内外一次。(3)将输液器、注射器包裹或装盒,并放上有洗涤者、质量负责人、灭菌日期的卡片。(4)高压蒸汽灭菌。(5)注意:从最后一次用新鲜过滤蒸馏水冲洗至灭菌开始,不应超过1—2小时。7.灭菌后的输液器、注射器应放在专用柜中保存,在干燥条件下储存日期以1周为宜。筑邦净化工程专业承接化妆品GMP净化车间装修|食品QS洁净车间装修|消毒供应室净化工程|ICU重症病房工程|医院手术室|GMP净化工程装修|药厂GMP净化工程装修|百十万级净化工程装修