

塑胶地板新价格//运动地板价格行情

产品名称	塑胶地板新价格//运动地板价格行情
公司名称	成都净亿建材有限公司
价格	10.00/平方
规格参数	品牌:净亿PVC 规格:16mm-5.0mm 包装:40平方/卷
公司地址	成都市金牛区金泉街道两河路555号
联系电话	028-86914426 15756283739

产品详情

上饶市地胶板(PVC塑胶地板、地板胶、胶地板、地胶、运动地板、舞蹈地板、舞蹈地胶)多少钱一平方效果怎么样厂家直销专业的施工让您无后顾之忧净亿地坪专家--服务专线 15756283739 蒋经理

?

?

净亿建材：地胶板的铺设办法：

在自流平水泥外表涂刷截面剂是控制地板起鼓的有效办法。地板产生起鼓的缘由主要是基层外表不清洁有尘土及其他残留物质影响粘结效果而产生的，最有效的办法再基层外表平均涂刷界面剂可有效预防空中起鼓。

先把pvc卷材地板平整地铺在地上，超越8米的铺设间隔应将地板分红前后两段停止铺设。然后把一边地板卷起，在这卷起的空中上把胶水涂抹平均，等到涂在空中的胶水中含有的溶剂挥发后产生了粘度然后在停止粘贴，粘贴时用手把地板往同一方向推压不能让空气留在地板于胶水里面。胶水挥发时间依据施工温度改动而改动，如在常温20摄氏度下，胶水挥发时间为30分钟，胶水由乳白色变成反透明状，用手触摸刮胶面不产生强大的粘性，这时方可粘贴。适时粘贴能保证地板无气泡不起鼓。采用同样的办法把另一半也粘贴好用滚筒前后左右将地板与空中充沛压实这样才干使胶水与地板更严密地粘结在一同，用

压胶滚依次碾压两便。如有气泡需用软木或手推挤进来，清洁完空中后24小时用焊枪把焊缝焊好。

净亿建材：开槽与焊接：

根本请求：焊缝应当笔直，平滑，无裂痕，无焦斑，无断焊，与整个地板在颜色上觉得上融为一体。

操作要点：用开槽工具在两块地板之间开出一条2.5毫米宽，相当于地板厚度四分之三深度的U性槽线。焊线请求为一条直线。用焊枪将槽线内的胶水和灰尘除去。将焊机调到适宜的温度，待热风稳定后将焊线塞入焊嘴，恒力，匀速的焊接。焊接完成半小时后用蝴蝶片分离铲刀将焊线多出空中局部分两次根除，一次粗铲一次精铲。PVC各种地板的详细焊接办法如下：

1，热融焊接：热融焊接应采用专业的地板焊接工具，该机器专为焊接PVC、橡胶以及亚麻地板而设计。不同的地板资料其焊接温度不同，像PVC或橡胶地板都有热融焊接在温度上的上限区域。正确标准的操作能确保地板的圆满焊接，到达最理想的铺设效果。

(1)焊接速度和温度的规范：

焊接地胶板焊机的行走速度应是每分钟3.5米至5.0米，温度应控制在500度至600度之间。焊接橡胶地板及亚麻地板焊机的行走速度应是每分钟3.0米至3.4米，温度应控制在400度至450度之间。若在地板外表和焊条分离处呈现微小锡珠，那标明焊条和地板曾经焊接住。

(2)焊枪的预热：

在焊接之前，将热融焊枪加温预热调至最大功率，在操作之前热气流导向侧边，不会经过焊嘴导向地板。这样能够防止地板因过度加热而被烧焦。

(3)开槽的准备：

地板焊缝在焊接前必需开出一条能够包容焊条的槽，开槽深度应小于地板厚度的2/3。假如运用4毫米的焊条，开槽深度应小于1.8毫米。半圆型开槽刀开出的深度若大于1.8毫米，会影响双边焊接的效果，而且可能会在地板面和焊条接触处构成两条黑带，若发作上述状况，请将开槽深度减到1.3毫米。

(4)地板的焊接：

将开槽后槽线内的胶水和灰尘除去，将焊机调到适宜的温度，待热风稳定后将焊线塞入快速焊嘴，恒力，匀速地焊接。焊接完成半小时后用焊槽滑动板分离月牙铲刀将焊线多出空中的局部分两次根除。

(5)焊条的修平：

焊接完成后过10-15分钟，用月牙装铲刀分两个步骤将凸出的焊条修平，首先将月牙状铲刀架在修平导向板上将焊条根除，此步骤完成后，尚有0.5毫米厚的焊条凸出地板外表，然后在用铲刀将剩余局部修平，这样修平后的接缝才会到达圆满。

2，聚氯乙烯----冷焊接技术：用于外表构造具有聚氯乙烯性质的地板，墙纸等接缝处的焊接。

(1)冷焊用喷嘴A+冷焊液(无光泽型)：

适用于焊接地胶板、墙纸以及外表构造具有聚氯乙烯性质的纤维，树脂板的划一、较窄的接缝。运用喷嘴A上的金属针能够把接缝焊的洁净、漂亮。施工是需在接缝处贴上美纹纸，然后随接缝将美纹纸切开，再将冷焊液平均地散布在地板接缝内约20分钟后即可将美纹纸撕去。非常钟后人即可在上面行走。

，大约一小时分焊接液就会完整凝固，接缝以不易被发觉。优点：防水耐脏接缝处不收缩不凸起。冷焊液的无光泽度能够准确调整，以顺应各种地胶板的需求。

(2) 冷焊用喷嘴C+冷焊膏(无光泽型)：

适用于焊接地胶板、墙纸的较宽的接缝，以及用来焊接修补最宽4mm的接缝。同样也适于焊接聚氯乙烯墙角镶边与墙面及地板之间的接缝。在湿润的场所，例如医院、实验室等，用冷焊膏焊接墙角镶边与地板之间的接缝效果最为明显，焊接后可做到不渗水。应留意冷焊膏在运用时请求室温在18℃以上。若需求冷焊膏也可配上特定的颜色。

净亿：清洁上蜡与日常使用养护：

根本请求：将施工过程中带来的黏合剂，灰尘，鞋印等清洁洁净，为延长地板运用寿命和利于今后维护颐养应在地板上施以底蜡和面蜡。

操作标准：彻底打扫和吸尘，用中性清洁剂湿拖清洗或以机器低速清洗全部空中，施工后至少四至五日内不可用大量水清洗以避免水分渗入影响接缝及胶水粘着，用3M红色清洗垫来刷洗空中然后在用大型吸水机肃清残留物，彻底明晰及枯燥。运用转速在(175到1500转)的打腊机分离3M超级硬光蜡平均地涂抹在空中上，最后用高速抛光机将涂抹在空中上的蜡水停止抛光，直到取得理想的光泽。

净亿：安装注意事项：

施工规范对地胶板的粘接是非常重要的环节。

合理的使用胶水：胶水必须按照包装的使用说明操作，净亿建议使用类型有锯齿的手铲来涂抹胶水，必须要涂抹均匀。如果没有按说明推荐的胶水施用量，胶水是能发挥粘贴作用粘住地胶板。如果没有足够的时间让胶水挥发，胶水可能会有水分或溶剂残留，也可能导致粘结力度不够

滚压：

滚压的一个主要作用是排除地胶板与原始基层之间的空气。应该用一个50kg的钢压辊均匀滚压地板整个表面，来压实塑胶地板。最少滚压两次，在安装地板后马上滚压，地板安装后半小时或者一小时之间再滚压一次。因为胶水的最终粘着力是在半小时后，地胶板都有属性，在它还没完全粘着之前，还是会有一些鼓起的现象，所以需要再次滚压来让地胶板很好的与胶水粘接。用滚压来压紧地板的背面和粘附剂，保证地板没有气泡，地胶板很好的粘着。地板需要从地胶板的中心逐步向外多次滚压

净亿建材：铺设地胶板的工作条件：

在装置前期、中期和后期，地材装置区域的温度都应坚持在至少18℃并持续48小时。请留意低温的基层对黏合剂的开放时间有相当大的影响。

净亿建材：铺设地胶板的基层处置请求：

根本请求：地胶板的基层应当平整、枯燥、巩固、没有灰尘和纯净等。施工步骤主要集中在表现五个字：一“平”，二“磨”，三“干”，四“扫”，五“吸”。

“磨”是指用打磨机将起伏空中打磨成连续两个平方米内地表厚度差不超越2.0毫米。

“干”是指将平整过的空中自然风干或用加热方式将其快速风干，使整个空中含水率不超越6%。

“平”是指铲平空中上原有的油漆，水泥硬块等突起物，垫平坑洼，做到空中平整请求。

“吸”是指用大型吸尘器将所施工空中和裁剪资料的空中完好的吸几遍，务必肃清空中的微小颗粒，此时应当换洁净的鞋来操作。

“扫”是指扫帚或尘拖将空中及各个角落打扫洁净。

净亿建材：铺设地胶板的施工准备：

1.在铺设地板前应在环境温度18 以上施工场地内将地胶板铺开至少24小时，以除去资料中存在的应力。

2.涂刷界面剂自流平施工终了后外表可能还会有微小的颗粒和浮尘，这些状况下均需求用打磨机做进一步的精找平处置，在精磨后的空中会残留局部灰尘难以肃清，需再次涂刷水性界面剂，目的是为了封锁自流平外表的细小毛孔和灰尘，使其外表润滑进步粘结剂粘结效果，防止施工完毕后地板起鼓及脱胶。

3.首先需把施工工具准备好：检查主要机械设备的运转及用电状况，布置施工电源、水源。进口工具不应与其他电开工具混用一个接线板，并必需配有稳压器及电源维护安装。防止电流过大招致机器不能正常运转，延误工期。检查各类型手开工具的运用状况如：地材切割刀，开槽刀，接缝切割器，刮胶板等工具的运用状况，压胶滚筒外表能否干净润滑，如达不到运用规范的应急时改换其损耗配件，以保证施工质量。

4.检查施工环境：再铺设地板前应检查施工现场的温度，施工室内温度不小于18 以上，空气相对湿度不能大于75%。应坚持工作区域的充沛通风，而且不要招致污染物进入建筑物的其他局部。

5.安放资料：施工前必需先将PVCpvc卷材地板展开平铺于平整空中上，待其恢复平整失去资料应力后放置在待涂胶粘剂的房间内。合理布置裁料区，保证裁料区无尘、无沙粒。运输搬运pvc卷材应用专用运输工具，运输搬运过程中产生的破损地板应当在开料之前用塑料裁边器裁去不能运用。

净亿建材：铺设地胶板的丈量与剪裁：

根本请求，依据铺设设计计划经过实地丈量两方面相分离测出尺寸误差，按铺设设计计划肯定防线点，用墨线盒弹出地板铺设的轮廓。按轮廓线裁料，妥善安顿焊线和拼花的规划，最大限度地降低资料损耗。

操作要点：

切割资料必需是专人担任

每次开料要留意料与料之间必需留有2-3厘米的余量。

每次切割，必需从现场取得精确数据

地板若有方向性花纹，必需时辰留意其方向的分歧性

净亿建材：地胶板铺设与接缝处置：

根本做法和请求用粘结剂将地胶板平均结实的粘结在地板上，将地板搭接局部处置成略留有缝隙的拼接，缝隙应在0.2-0.5mm内。

施工要点：

用刮胶条将胶水按照胶水施工标准和用量平均铺设到空中。

黏合剂的品种及适用范围：

1，分散形地板黏合剂是一种单组分胶粘剂，适用于粘贴各类地胶板块材和pvc卷材，PVC背衬地毯及乙烯石棉板和CV类pvc卷材及无吸收性空中的基层。晾胶时间：约10-20分钟，可贴地板时间：约30-40分钟。

2，超强地板粘接剂是一种高级强力分散形胶粘剂，用于空中，墙面，楼梯上粘接地胶板资料，厚度为2.5毫米的橡胶pvc卷材和块材，以及PVC复合地板。超强地板黏合剂适用于各类吸收性和非吸收性空中基层。晾胶时间：湿粘法：吸收性基层，10-20分钟。压敏干粘法：非吸收性空中基层，30-60分钟。可贴地板时间：湿粘法：吸收性基层，60分钟。压敏干粘法：非吸收性空中基层，约120分钟。

3，防静电地板粘接剂是一种具导电配方的强力分散型胶粘剂，用于墙面/空中，楼梯上粘接各类导电型或静电耗散型地胶板pvc卷材和块材、以及3.5毫米厚度以内的橡胶pvc卷材和2.5毫米厚度以内的橡胶块材。晾胶时间：湿粘法：吸收性基层，10-20分钟。压敏干粘法：非吸收性空中基层，30-60分钟。可贴地板时间：湿粘法：吸收性基层，60分钟。压敏干粘法：非吸收性空中基层，约120分钟。

4，聚氨酯防静电地板粘接剂是一种无溶剂反响型双组分聚氨酯防静电地板粘接剂，可用于吸收性和非吸收性的商用及工业空中等重负载基层上防静电PVC及橡胶地板的铺设。晾胶时间：无需。可贴地板时间：约40-50分钟。

5，亚麻地板粘接剂是一种强力分散型胶粘剂，具有快速和强力的初粘度和内聚力，特别适用于粘贴亚麻地板和软木地板。以及适用于无机吸收性空中基层。晾胶时间：0-5分钟。可贴地板时间：约15-20分钟

6，聚氨酯地板粘接剂是一种无溶剂反响型双组分聚氨酯粘接剂，适用于粘贴PVC，橡胶，亚麻地板，瓷砖，石材，发泡聚苯乙烯，木板，石膏板，水泥板，人造草坪等各类资料。以及适用于各类吸收性和非吸收性空中基层。晾胶时间：无需。可贴地板时间：约40-50分钟。

本公司从事净化工程pvc、环氧地坪材料销售及施工多年。针对洁净手术室、无尘车间、净化车间、食品、制药、生物实验室、电子公司、电气公司、计算机房、印刷厂、油墨厂、医院、幼儿园、办公楼、写字楼、有一套完整的解决方案

地板是构建医院环境中的一份子。净亿pvc弹性地板色彩丰富，颗粒、斑点或是图案的设计令色彩搭配层次分明。例如在儿童病房，pvc地板巧妙的色彩搭配，无形中消除了儿童对医院的抵触心理，起到了"视觉治疗"的作用。在国外医院广泛采用的pvc地板，pvc地板具备古典的陶瓷色泽、典雅的木质图案、自然色调的花岗岩等多种色彩和设计图形。其采用的专利圆形边缘设计，既可在地面的边沿、墙角使用，又适用于圆形地面，具有无限的发挥空间。同时具有卷材和便于铺设的弹性块材，其相对薄的厚度和优秀的隔音与隔热性能，能直接用于石材、陶瓷、木材等老式的地基面层上，更是医院建设的不二之选。