

山东中密度防水岩棉板重信用生产供应商,,沃步头条

产品名称	山东中密度防水岩棉板重信用生产供应商,,沃步头条
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	20.00/平米
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 材质:玄武岩
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

山东中密度防水岩棉板重信用生产供应商,,沃步头条 很多小伙伴对外墙岩棉板保温施工需要注意哪些要点比较重视，今天小编针对以下这几点给大家详细介绍下。

外墙岩棉板保温施工方案

u 工艺流程

基层处理 配置胶粘剂

粘贴岩棉 板抗裂砂浆 锚固件（保温钉） 抹面砂浆(第二道) 保温系统验收

u 详细施工

粘结砂浆的调配：加水量约为粉剂的20%，充分搅拌5-7分钟，直到搅拌均匀，稠度适中，放置5分钟熟化，使用时再搅拌一下；调好的粘结剂需在2小时内用完。

界面剂：在岩棉表面涂抹一层厚约为1mm的胶结剂，磨平（可选项）

布胶：粘结剂涂抹在岩棉板背面，可采用点布法布胶，布胶位置宜与锚固件相对应，板边一周涂抹大约80mm宽的粘胶剂，中间粘结点的尺寸不小于150mm，岩棉板与基础墙面的实际有效粘结面积不应小于岩棉板面积的60%，板的侧面不得涂抹或沾有胶粘剂，板间缝隙不得大于1mm，板间高差不得大于1.5mm。宽度小于300mm

的小块岩棉板粘贴时采用满布胶方法；山东中密度防水岩棉板重信用生产供应商,,沃步头条 稻盛和夫说：自利是人的本性，自利则生；没有自利，人就失去了生存的基本驱动力。同时，利他也是人性的的一部分，利他则久；没有利他，人生和事业就会失去平衡并最终导致失败。

岩棉板粘结：岩棉板应自下而上沿水平方向横向铺贴，保证连续结合，板缝自然靠紧，相邻板面应平齐，且上下两排岩棉板应横向错缝板长1/2。达不到时至少确保200mm宽度错缝。保温板的排列原则：外墙大面积铺板必须水平、同缝，垂直面要错缝排列。板与板之间要挤紧，板间缝隙不大于1mm，板间高差不大于1.5mm。板间缝隙应用岩棉条填塞，粘结砂浆不允许存在于保温板的缝隙中。

抹灰面界面处理：在岩棉板的粘贴施工完成至少24h后方可进行抹灰面界面处理（界面剂，可选）

抗裂砂浆调配方法同粘结砂浆山东中密度防水岩棉板重信用生产供应商,,沃步头条

遍抹面揉进玻纤网格布：将制备好的抹面砂浆均匀地涂抹在岩棉板上，注意：确保砂浆与岩棉板粘结良好，或者采用齿型镘刀在上面来回拉涂，分配物料并保证粘结良好，防止空鼓。紧接着将裁剪好的网格布绷紧贴于底层抹面砂浆上，趁湿用抹刀将网布砂浆内。首层墙面层玻纤网布采用加强型网布，铺贴时也应采用对接方法，对接部位采用窄幅网布进行左右搭接，搭接宽度为100mm

锚栓固定：待层抹面胶浆稍干硬至可以触碰时，即可安装锚栓，每块保温板的位置用两个锚栓固定，每处T形接缝设置一个锚栓。

第二遍抹面砂浆，网格布：抹面层厚度以盖住网格布为准，厚度约为1-2mm，再趁湿第二层玻纤网布。

u 施工应具备以下条件：

基层墙体及其水泥砂浆找平层处理及预埋件安装完毕。

必要的施工机具和劳防用品应已准备齐全。

施工专用脚手架应搭设牢固，安全检验合格。脚手架立杆与水平杆与墙面，墙角的间距应满足施工要求。

基层墙体应坚实平整，表面干燥，不得有开裂，空鼓，松动或泛碱，水泥砂浆找平层的粘结强度，平整度及垂直度应符合（建筑装饰装修工程质量验收规范）GB50210中普通抹灰工程质量的要求。

u 不宜施工的天气条件：

岩棉板外墙外保温施工期间，基层及施工环境温度低于5℃时不得施工。在五级以上大风天气和雨、雪天气不得施工。施工时及施工后，应采取有效措施防止雨水冲刷及烈日暴晒，并应及时做保护层。如施工中突遇降雨，应采取有效措施防止雨水冲刷墙面；冬季施工应按照相关标准采取防冻措施。

山东中密度防水岩棉板重信用生产供应商,,沃步头条