

# 绅豪厂家直销14款东风风神AX7自动油门踏板

产品名称	绅豪厂家直销14款东风风神AX7自动油门踏板
公司名称	佛山市顺德区绅豪实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:DEE 型号:F244 材质:铝合金+橡胶
公司地址	中国 广东 佛山市 顺德区勒流镇，上涌工业区，兴业东路七号
联系电话	86-75723662355

## 产品详情

14款东风风神AX7自动油门踏板

品牌：绅豪DEE

型号：F244

颜色分类：银色+黑色

使用范围：汽车油门脚踏板(自动挡)

材质：铝合金+橡胶

安装方式：扣式安装+打孔安装

### 产品说明

产品采用防滑颗粒橡胶，设计到位，容易清洁，耐磨、耐腐蚀，

可以增加脚底面和踏板摩擦系数，增强驾驶安全系数！超酷外型

设计，色彩对比鲜明，质地优良，永不生锈。安装简便，脚感非

常舒适。产品采用不锈钢材质和防滑颗粒橡胶，设计到位，容易清洁，耐磨、耐腐蚀，可以增加脚底面和踏板摩擦系数，增强驾驶安全系数！超酷外型设计，色彩对比鲜明，质地优良，永不生锈。安装简便，脚感非常舒适

## 特点

- 1、进口铝合金覆上拉丝表面配合防滑胶垫，达到100%防滑效果，提供绝佳的体验效果
- 2、采用防滑胶套材质无异味，为达到韧性更强、更牢固并超薄设计，为驾驶增添脚感，造就顶级踏板的基础。
- 3、进口环保PEE注塑防滑胶粒有序合理分布，饱满的防滑条纹摩擦力，是原车的5倍
- 4、采用优质进口铝合金，厚度达到3.5mm，表面采用拉丝处理更具运动风尚，耐磨性能极佳
- 5、原厂踏板开模制作，采用3D包围技术，牢牢套住踏板，让踏板与原车更服帖

## 离合和刹车踏板安装：

- 1、把原车胶套拆下来，并擦干净；
- 2、将脚踏板放在原车的离合和刹车踏板上，对比一下大小与位置是否合适
- 3、橡胶套套在踏板上，从右往左开始套进去
- 4、安装成功，操作简单

## 油门踏板安装：

- 1、把原车胶套拆下来，并擦干净
- 2、将商品放在原车的油门踏板上，对比一下大小与位置是否合适
- 3、先在踏板下方垫块布或者纸，以便钻孔后清理，按住脚踏板，

根据脚踏板孔位钻孔

4、按住脚踏板，用十字螺丝和自锁螺母锁紧脚踏板