

# 生态木集成墙板护墙板墙面装饰

产品名称	生态木集成墙板护墙板墙面装饰
公司名称	临沂绿亨装饰材料有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	
公司地址	山东省临沂市临工路100号1214-018
联系电话	17806177159

## 产品详情

5、 绿可木施工工艺（附图片）17806177159

引领低碳生活潮流--绿亨生态木

手机：17806177159 QQ：1724004216

地板类产品安装方法之一（地面使用） 一、主要施工材料及辅件 125防水地板

30X12地板收边线 户外防水龙骨 龙骨固定膨胀螺栓

十字平头镀锌自攻螺丝 二、施工方法 1. 清洁地面，保证地面平整干燥无油污。 2. 计算地板放置方案，放线打眼，放置绿亨专用龙骨，龙骨间距 400mm,放置龙骨时找平龙骨，误差保持在1mm以内。固定龙骨，用M6镀锌膨胀螺栓固定，螺栓间距 300mm，与地面接触面打满防水建筑胶，以保证龙骨的稳定性。 3. 放置地板，放线固定第一块地板，用十字平头自钻自攻螺丝从地板的母口固定在防水龙骨上，螺丝必须与板面落平，第二块地板插接到固定好的第一块地板母口上，接缝预留1mm的伸缩缝。 4. 收边，地板铺装到最后一块，用4\*40mm十字平头自钻自攻螺丝从表面固定，收边将绿亨30\*12木条横向铺装，用4\*40mm平头自钻自攻螺丝固定在基层龙骨上。 5.

地板铺装完成清洁表面污渍。

外墙板安装方法

墙面的安装，根据实际情况可使用绿亨专用龙骨或者铝方通、钢通等龙骨。首先清洁墙面，保持墙面干燥、平整、无油污等污染物，根据施工方案放线打眼，放置龙骨，找平龙骨，误差 2mm，按顺序安装面板，阴阳角线用专用角线收口。 方木产品用作吊顶安装方法

首先确定安装方案，放线打眼，安装全丝吊杆，放置龙骨，调平龙骨，误差 3mm,安装基层衬板，衬板可选用九夹板、12夹板、5mm多层板，用五金吊件安装100\*25方木。