

金博大装饰--酒店装修石材饰面施工流程

产品名称	金博大装饰--酒店装修石材饰面施工流程
公司名称	河南金博大装饰设计工程有限公司
价格	100.00/1000
规格参数	品牌:金博大装饰 型号:郑州酒店装修 单位:平米
公司地址	郑州市郑东新区商都路中兴南路建正东方中心A座23层
联系电话	0180-37809289 18037809289

产品详情

金博大装饰--郑州酒店装修石材饰面施工流程

郑州酒店装修过程中需要注意的问题太多，下面是我们按照酒店装修过程中石材如何运用的一些知识，今天的文章中金博大装饰给大家简单的说过酒店装修施工石材地面的铺贴和工艺流程。

1、酒店装修中石材的钻孔、剔槽：

我们都知道石材安装需要固定，而石材区别于其他酒店装修材料不同的是石材一般都是天然的，少数人工制造的，也都是整体。所以石材安装前先将饰面板按照设计要求用台钻打眼，事先应钉木架使钻头直对板材上端面。

若饰面板规格较大，特别是大理石和磨光花岗石板，如下端不好拴绑镀锌铅丝或铜丝时，亦可在未镶贴饰面板的一侧，采用手提轻便小薄砂轮（4~5mm），按规定在板高的1/4处上、下各开一槽（槽长约3~4cm，槽深约12mm与饰面板背面打通，竖槽一般居中，亦可偏外，但以不损坏外饰面和不反碱为宜），可将镀锌铅丝或铜丝巨入槽内，便可拴绑与钢筋网固定。此法亦可直接在镶贴现场做。

2、酒店装修中石材穿铜丝或镀锌铅丝：

把备好的铜丝或镀锌铅丝剪成长20cm左右，一端用木楔粘环氧树脂将铜丝或镀锌铅丝契进孔内固定牢固，另一端将铜丝或镀锌铅丝顺孔槽弯曲并卧入槽内，使大理石或磨光花岗石板上、下端面没有铜丝或镀

锌铅丝突出，以便和相邻石板接缝严密。

3、酒店装修中石材的绑扎钢筋网：

首先剔出墙上的预埋筋，把墙面镶贴大理石的部位清理干净。先绑扎一道竖向 6 钢筋，并把绑好的竖筋用预埋筋弯压于墙面。横向钢筋为绑扎大理石或磨光花岗石板材所用，如板材高度为 60cm 时，第一道横筋在地面以上 10cm 处与主筋绑牢，用作绑扎第一层板材的下口固定铜丝或镀锌铅丝。第二道横筋绑在 50cm 水平线上 7~8cm，比石板上口低 2~3cm 处，用于绑扎第一层石板上口固定铜丝或镀锌铅丝，再往上每 60cm 绑一道横筋即可。

4、酒店装修石材安装前的弹线：

首先将大理石或磨光花岗石的墙面、柱面和门窗套用大线坠从上至下找出垂直（高层应用经纬仪找垂直）。应考虑大理石或预制水磨石、磨光花岗石板材厚度、灌注砂浆的空隙和钢筋网所占尺寸，一般大理石或磨光花岗石外皮距结构面的厚度应以 5~7cm 为宜。找出垂直后，在地面上顺墙弹出大理石或预制水磨石板等外廓尺寸线（柱面和门窗套等同）。此线即为第一层大理石等的安装基准线。编好的大理石或预制水磨石板等在弹好的基准线上画出就位线，每块留 1mm 缝隙（如设计要求拉开缝，则按设计规定留出缝隙）。

5、酒店装修中石材的灌浆：

把配合比为 1：25 水泥砂浆放入半截大桶加水调成粥状（稠度一般为 8~12cm），用铁簸箕舀浆徐徐倒入，注意不要碰大理石或预制水磨石板，边灌边用橡皮锤轻轻敲击石板面使灌入砂浆排气。第一层浇灌高度为 15cm，不能超过石板高度的 1/3；第一层灌浆很重要，因要锚固石板的下口铜丝又要固定石板，所以要轻轻操作，防止碰撞和猛灌。如发生石板外移错动，应立即拆除重新安装。

第一次灌入 15cm 后停 1~2h，等砂浆初凝，此时应检查是否有移动，再进行第二层灌浆，灌浆高度一般为 20~30cm，待初凝后再继续灌浆。第三层灌浆至低于板上口 5~10cm 处为止。

6、酒店装修中石材的擦缝：

全部石板安装完毕后，清除所有石膏和余浆痕迹，用麻布擦洗干净，并按石板颜色调制色浆嵌缝，边嵌边擦干净，使缝隙密实、均匀、干净、颜色一致。

7、酒店装修中石材的柱子贴面：

安装柱面大理石或磨光花岗石，其弹线、钻孔、绑钢筋和安装等工序与镶贴墙面方法相同，要注意灌浆前用木方子钉成槽形木卡子，双面卡住大理石板或预制水磨石板，以防止灌浆时大理石或光花岗石板外胀。

另外金博大装饰提醒马上进入夏季施工阶段，提醒施工朋友们夏期安装室外大理石或磨光花岗石时，应有防止暴晒的可靠措施。

企业简介：河南金博大装饰，成立于2003年，注册资本6000万，是一家拥有建筑装饰工程设计专项甲级资质、建筑装修装饰工程专业承包壹级资质的专业化建筑装饰企业。

主营业务：办公空间|酒店空间|餐饮空间|商业综合|健康养生|住宅精装等建筑装饰工程的设计与施工

企业地址：郑州市郑东新区商都路与中兴南路交汇处建正东方中心A座2306-2310室

联系方式：0371-6335 5685（市场部）/156 1796 8889（胡经理）

企业邮箱：hnpjbdzs@163.com

网址：<http://www.jbdzs.com>