

# 工厂水电安装施工方案

产品名称	工厂水电安装施工方案
公司名称	东莞市华拓机电安装工程有限公司
价格	15.00/平方米
规格参数	品牌:东莞华拓水电安装 型号:厂房水电安装
公司地址	东莞市寮步镇松溪路123号三和大厦410室
联系电话	13686002009

## 产品详情

公司名称：东莞市华拓机电安装工程有限公司 联系人：杨立权 手机号：13686002009

东莞华拓水电安装公司

水管检查 水电安装完毕后，朋友们一定要去现场对水管进行检查，以排除水路安全隐患问题，防止以后出现安全事故。我们通常用试压的方法做管道检查。试压是管道检查渗漏的方法之一，先用赌头将所有内丝赌死。用压力表打压(家装一般12个压)试水。打压之后检查所有管道所有接头。房屋改造 首先，我们要依照装修设计图纸对房子进行部分的改造，例如说将某些部分的墙体去掉，或者对某些部位的墙体进行修改等等。水管道安装 一般情况下，水管选用的材料为PPR管及铝塑管。PPR管是使用得多的水管。在进行水管道安装时，重要的是水龙头的安装位置，朋友们对这一块应该特别留意，是可以亲自进行监督及引导，如此才可以保证满足其功能的实用性。管道开槽 一般情况下，这个部分可分为两个步骤，个步骤水管管道开槽，第二个为电信线路开槽。在水电安装工进行施工时亲自去检查一下施工质量。一般来说，开槽之前要弹好水平和垂直线。以水平线和垂直线作为基准进行施工，当工人施工时，务必要查看他们有没有根据水电图来进行开槽。如果有所改动，应该要让他们事先声明。电线布线 如今市场里常见的电线为2.5至6平米以上的铜芯线。此处有一点是特别需要注意的，即进行电线布线时，应该把强电及弱电，开关，电器插座及空调插座分开布线，同时还应该留意一点，即开关插座底合安装时一定要是水平垂直的，只有这样，后面的面板安装才不会出现不平整的情况。强电与弱电的要求布线在底限度下相隔30厘米，空调插座专用6平米以上的电线分组，电器插座专用4平米分组，开关2.5平米以上专用分组。空调线组距地面2米以上走线。电器线组地面走线，开关及照明灯线组墙顶面走线。

水电安装所注意的质量问题

- 1、开关与插座的面板与建筑物表面有缝隙，不平整。  
解决方法：调整面板后的固定螺丝，拧紧，使之让它紧贴于建筑物表面。
- 2、插座的相线、零线与地线压接之间十分的混乱，其开关未断相。

解决方法：其按照一定安装规范进行改正。

### 3、多灯房间开关与控制灯具顺序不对应

解决方法：在接线时应当注意分清各路灯具的导线，按顺序依次压接，保证其开关方向的一致性。

东莞华拓水电安装公司

-