

东莞厂房水电安装施工队

产品名称	东莞厂房水电安装施工队
公司名称	东莞市华拓机电安装工程有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:东莞华拓水电安装 施工情况:可包工包料 用途:水电安装
公司地址	东莞市寮步镇松溪路123号三和大厦410室
联系电话	13686002009

产品详情

公司名称：东莞市华拓机电安装工程有限公司联系人：杨立权手机号：13686002009

东莞华拓水电安装公司

二、电路部分

(十四) 电路的设计一定要详细考虑可能性、可行性、可用性之后再确定。谁也不愿意在新家的墙上地上满拉电线。电路设计同时还应该注意其灵活性，有时候也不能太“周全”了。死抗着总结出一些比较简单的原则：在电器插头比较集中的位置考虑将来接一个插线板，效果往往要好于设置满墙的插座；

(十五) 卧室顶灯可以考虑双控（床边和进门处）；

(十六) 客厅顶灯根据生活需要可以考虑装分控开关（进门厅和回主卧室门处）；

(十七) 注意观察电话插座、网线插座内有无模块；

(十八) 环绕的音响线应该在电路改造时就应埋好。

(十九) 注意强弱电线不能在同一管道内，会有干扰；

(二十) 客厅、厨房、卫生间如果铺砖，一些位置可以适当考虑不用开槽布线；

(二十一) 插座离地面一般为30CM，不应低于20CM，开关一般距地140CM；

(二十二) 排风扇开关、电话插座应装在马桶附近，而不是进卫生间门的墙边；

(二十三) 浴霸应考虑装在靠近淋浴房或浴缸的位置，而不是装在卫生间的中心位置；

(二十四) 阳台、走廊、衣帽间可以考虑预留插座；

(二十五) 带有镜子和衣帽钩的空间，要考虑镜面附近的照明；

(二十六) 客厅、主卧、卫生间应根据个人生活习惯和方便性考虑预设电话线；

(二十七) 一根管里多八条线，而且切记：每条管空隙不能低于40%。

(二十八) 暗盒如何收费一定要事先说好，这是水电路改造隐蔽、黑暗的利润点。一个暗盒市场上也就一、两块钱，而装修队往往收取十几元钱，一般家装需要暗盒的数量少也得有五、六十个。所以，同学们为此白扔好几百块钱是很正常的事。死抗着今天把它拉出来大白于天下，目的只有一个，大家记住五个字：使劲往下砍！；(二十九) 插座的位置很重要，常有插座正好位于床头柜后边，造成柜子不能靠墙的情况发生。让插座尽可能的把边一般不会出错，但如果你把插座的位置留得不当不正，就有可能与后期的家具摆放或者电器安装发生冲突，同学们切记；

(三十) 有些厨房的插座还是带开关的方便，以避免例如日后电饭锅插头要时常拔来拔去的不方便。

(三十一) 电视后面没必要设置太多插座，以后连一个插线板放在电视机侧面。

(三十二) 电工规范中，要求埋暗管必须用PVC管和变头。

(三十三) 电路改造有必要根据家电使用情况考虑进行线路增容；

(三十四) 应该与工人明确沟通意图，设计思路。并在墙上弹线绘实际电路改造路线；

一、水路部分

(一) 水路设计首先要想好与水有关的所有设备，比如：家庭净水器、热水器、厨宝、马桶和洗手盆等，它们的位置、安装方式以及是否需要热水；

(二) 要提前想好用燃气还是电的热水器，避免临时更换热水器种类，导致水路重复改造；

(三) 卫生间除了留给洗手盆、马桶、洗衣机等出水口外，还接一个出来，以后接水拖地等很方便；这就要看业主各人喜欢问题了。

(四) 洗衣机位置确定后，洗衣机排水可以考虑把排水管做到墙里面的，漂亮、方便；

(五) 水路改造后应该有打压测试，不过现在很多装修队都没有打压测试。他们会用很多方法来骗你，说什么不用打压啊，水管里有水就有压力啊，等等。

(六) 打压测试有业主在场，能起到监督作用；因为有的装修队会在此环节欺骗业主。方法是：打压的时候，打开打压泵的“回水阀”形成回路，打压泵看起来虽然在工作，不过管内并没有多少压力，特别对于电动打压泵，同学们更应该注意。如果不懂时可请专业人士帮你看一下。

(七) 收房的时候应该注意检查厨房、卫生间每个排水口是否通畅，如果排水缓慢应该及时让物业疏通；装修期间应该对排水口进行保护，特别是在厨卫贴瓷砖期间，容易造成水泥落入排水口导致堵塞；

(八) 铺完厨卫地砖后应该放水检查，看看地漏排水是否顺畅（以去掉地漏上盖后的排水速度为准，因为大部分深水封地漏都存在排水缓慢的问题）；

(九) 如要封闭多余地漏，一定要将排水管和地漏间的缝隙堵死，防止水流倒溢；

(十) 使用深水封地漏时，要根据使用情况经常清理，否则地漏下面的胶垫挂了脏东西后就起不到封闭作用了；

(十一) 还有一点尤其重要，洗衣机地漏别用深水封地漏，洗衣机的排水速度非常快，排水量大，深水封地漏的下水速度根本无法满足，结果会直接导致水流倒溢；

(十二) 水路改造时，给以后安装电热水器、分水龙头等预留的冷、热水上水管应该注意四点：1、保证间距15厘米（现在大部分电热水器、分水龙头冷热水上水间距都是15厘米，也有个别的是10厘米）；

2、冷、热水上水管口高度一致；

3、冷、热水上水管口垂直墙面，以后贴墙砖也应该注意别让瓦工弄歪了（不垂直的话，以后的安装可就费劲了）；

4、冷、热水上水管口应该高出墙面两厘米，铺墙砖时还应该要求瓦工铺完墙砖后，保证墙砖与水管管口同一水平。尺寸不合适的话，以后安装电热水器、分水龙头等，很可能需要另外购买管箍，内丝等连接件才能完成安装；

(十三) 卫生间地面一定别忘了做防水，特别是地面开槽的。淋浴区如果不是封闭淋浴房的话，墙面防水应该做到180厘米高，以防日后“墙体出汗”。在抹水泥前一定要做24小时闭水试验，没有问题了才能铺砖；

东莞华拓水电安装公司