

深圳观澜高尔夫别墅建筑玻璃贴膜居家贴膜

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 深圳观澜高尔夫别墅建筑玻璃贴膜居家贴膜 |
| 公司名称 | 深圳市美富实业发展有限公司 |
| 价格 | 1.00/平方米 |
| 规格参数 | 美富特:美富特 |
| 公司地址 | 深圳市龙华区观澜街道桂月路334号硅谷动力汽车电子产业园二期C5栋 |
| 联系电话 | 86-0755-28135299 18926558886 |

产品详情

深圳市美富窗膜科技有限公司专业做建筑玻璃贴膜，居家贴隔热膜 汽车隔热膜，防爆安全膜，公司拥有自己的施工团队，质量保障，售后服务完善，欢迎来电咨询18926558886。

(1) 隔热节能、减少制热制冷费用

低辐射率阳光控制膜安装于普通单层玻璃的内表面，夏天可阻隔高达76%的太阳热能，降低制冷成本。冬季则防止房间热能流失，可降低热能损耗达23-30%的取暖成本。

(2) 阻隔有害的紫外线，延长家私等使用寿命

太阳辐射中的紫外线，是造成设备、地板、地毯、家私、艺术画、窗帘以及许多织物褪色老化的主要原因，甚至会引起皮肤癌等疾病。建筑贴膜可阻隔99%（防晒指数100）的有害紫外线，远远高出其他玻璃制品（防晒指数0.5-2.7）和防晒霜（防晒指数20）。

(3) 防眩光

眩光能引起视觉疲劳和视力下降、白内障，还会诱发流鼻血、脱发、失眠、食欲不振，甚至导致白血病和其他癌变。建筑贴膜能减少太阳刺目眩光，降低视觉疲劳，营造办公、居住舒适环境。

(4) 增加财产价值，品种齐全颜色多样建筑贴膜各种颜色齐全，可应用于新建大楼或旧楼翻新改造。能效及室内人员的舒适性被改善的同时，财产的价值也得到了提高。贴膜是改善高性能窗玻璃系统的有效途径。

(5) 私密、防偷窥

舒适惬意的工作生活需要一份私密的保护。将“超膜”的私密空间膜装贴在窗玻璃内侧,不影响光线射入，使窗外景观更清晰，而身在窗外的人却不能窥视到室内。

贴膜流程注意事项

1. 施工环境准备

在贴膜前，一定要关好门和窗户，并且屋内人员尽量少走动，这样做的目的是为了防止屋内空气流动，带来灰尘。可适当在贴膜的位置周围喷洒少量的水，起到降尘的作用，为贴膜提供一个无尘的环境。屋内灰尘过多也是造成贴膜后有小气泡的原因之一。

2. 为墙面、地面做好防水保护

用防水地毯在施工区域做好地面防水保护，用不用的大浴巾为窗围做防水保护，把避免在清洁或施工过程中贴膜用水流在墙面或地板上，地面和窗围的保护能有效防止水流弄脏家居地面或窗旁墙面。

3. 测量玻璃尺寸与裁膜

用卷尺测量需要贴膜玻璃的宽度和高度（玻璃边框内侧），并做记录。裁膜时刀口距膜面一定要保持在45度以内，以免膜口产生锯齿粘贴时很难压平，同时根据材料情况在测量的数值上均增加上3—4厘米进行裁切，方便后期对膜修边（例：玻璃大小为40*80，则裁膜最好裁成43*83大小，也可适量而定），然后将裁好的膜小心卷起放置适当位置，以免将膜折皱。（本店一般可以免费裁剪好发货）

4. 配水

1斤水大约加3--7滴中性清洁剂或者沐浴露（后面所有步骤所需要的水都是这种水操作的），最好准备个小喷壶，一般超市都有卖，这样会是贴膜更加方便，效果更加好。

5. 清洗玻璃。

玻璃可能很久没有清洗，玻璃表面容易附着粘性液体、石灰痕迹等较难去除的污渍。先用擦试纸将边框、玻璃胶条（窗户有玻璃胶的，要先看看玻璃胶是不是一条直线，如果不是可以先用美工刀修直一下，这样是为了贴膜后好修边）擦拭干净，以免贴膜的时候将上面的灰尘带到玻璃表面。接着在玻璃表面喷上少量的水（由下向上，均匀喷洒，顶部不能喷洒过多，飞溅少许即可），用我们手去感觉一下玻璃表面，如有刺手的東西，可选用美工刀铲除再清洗玻璃。用刮板清洗2-3遍，保证玻璃无毛屑无尘无沙粒即可。

6. 贴膜

（1）找到裁剪好的玻璃膜，找到保护膜（保护膜是无色透明的不带胶的那一块，保护膜撕不开，可以用牙齿磨一下就可以分开了）将其慢慢揭下，一边揭一边喷水，水要尽量多喷点，这样润滑效果更好（注意：如果膜面较大一定要多人配合操作，一个人拿着膜，一个人喷水。一个人贴是不可能贴好的！）。

（2）揭下保护膜后（保护膜撕掉后，小心放好，不要弄脏，后面还要用到。保护膜全部撕下后，必须保证此时带胶的那一面不碰到任何东西，以免沾上灰尘，这里最好多人配合），这时应向清洗干净的玻璃

表面喷水，再将膜贴附在玻璃上，调整到合适的位置，然后用刮板，将膜固定在玻璃上（可以用刮板先打个十字架固定好膜），打好十字架后挤出膜与玻璃之间多余的水分，刮水的时候要从中间往四周刮，注意第一遍一定要轻轻的慢慢的刮，以免速度过快把膜刮出褶，用力过大把膜刮花！

（3）修边

利用专用的美工刀具为其修理四边，切除多余部分。裁膜时刀口距膜面一定要保持在45度以内，以免膜口产生锯齿影响贴膜效果。修边的时候手一定要用一点暗力，紧紧贴着玻璃边裁，争取一次裁剪掉，要是一次没裁剪掉，裁剪两次的话就难裁剪了，而且裁剪出来很可能不会是一条直线，影响美观。美工刀刀头易钝，需要经常更换，一把美工刀刀头能换10多次，应该够用了。感觉刀尖不快了可用刀尾部那个刀夹夹住刀片掰断一截就可以了）针对修边后膜的四个直角，也要稍加修饰去掉尖角，以免日后翘起脱落，且更加美观。

（4）再次刮水

修完边后，在玻璃膜上均匀喷洒少量水分（记住每刮一次之前都要在膜上喷上水再去刮，否则比较难刮动），把先前揭下的保护膜重新对齐贴上（在上方预留一厘米以便揭下），用刮板再次挤出膜内水分（此时刮板力度要稍微加大，以便把膜和玻璃之间的水全部刮出），刮水时必须从中间往四周刮，每个地方都必须刮到，以免遗漏造成水泡，并重复2-3遍（如贴安全膜则需4-5遍）。

（5）刮完水后，揭下保护膜（要稍微慢点撕，以免把贴好的膜带起来），用一块干的擦拭纸包裹住刮板清理边角，把边上再重新刮一遍，吸收掉边上的水，贴膜结束。

7. 接膜拼缝

（1）如果是上下拼接，则须先贴上块再接下块；若是左右拼接，则不分先后。

（2）按前面步骤1至6操作流程先将上块贴好，再前面步骤1至6（3）将下块按流程贴上，并且在与上块连接的地方用2-3厘米进行重叠；切记不要用力挤压重叠处，以免压出胶印。

（3）将直尺放至重叠处，从中间靠下一点用专用刀具把两层膜切割一条直线；然后先把外层的多余部分揭掉，接着把下块的膜的靠近边框处掀起一点点，接着把内层的膜也揭掉，拼接结束。

（4）最后操作流程第6（4）至6（5）完成贴膜。