

# 木斗拱，清式斗拱，斗拱公司

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 木斗拱，清式斗拱，斗拱公司               |
| 公司名称 | 大冶市余氏古今水泥斗拱制品厂              |
| 价格   | 300.00/个                    |
| 规格参数 | 斗拱材质:实木<br>斗拱规格:五踩<br>产地:湖北 |
| 公司地址 | 大冶市西凉亭3号                    |
| 联系电话 | 15172040642                 |

## 产品详情

### 木斗拱，清式斗拱，斗拱公司

中国传统木构架体系中独有的构件。用于柱顶、额枋和屋檐或构架间，宋《营造法式》中称为铺作，清工部《工程做法》中称斗科，通称为斗拱。斗是斗形木垫块，拱是弓形的短木。拱架在斗上，向外挑出，拱端之上再安斗，这样逐层纵横交错叠加，形成上大下小的托架。斗拱最初孤立地置于柱上或挑梁外端，分别起传递梁的荷载于柱身和支承屋檐重量以增加出檐深度的作用。唐宋时，它同梁、枋结合为一体，除上述功能外，还成为保持木构架整体性的结构层的一部分。明清以后，斗拱的结构作用蜕化，成了在柱网和屋顶构架间主要起装饰作用的构件。

斗拱在中国木构架建筑的发展过程中起过重要作用，它的演变可以看作是中国传统木构架建筑形制演变的重要标志，也是鉴别中国古代木构架建筑年代的一个重要依据。斗拱的演变大体可分三个阶段。第一阶段为西周至南北朝。西周铜器拱令簋上已有大斗的形象，战国中山国墓出土的铜方案上有斗和45°斜置拱的形象。汉代的石阙、明器、画像石和画像砖上也有大量斗拱的形象。从汉高颐阙和四川牧马山、山东高唐出土的汉明器陶楼上可以看出，柱顶有斗拱承托檁、梁或楼层地面枋，挑梁外端的斗拱承托檐檁，各个斗拱间互不相连。汉代以后开始在柱间用斗拱，最初是一种在现代称为人字拱的斗拱，即在额枋上立一个叉手，上置一斗，承托檐檁。至初唐，从西安慈恩寺塔门楣石刻《说法图》上还可看到佛殿柱间仍用人字拱。第二阶段为唐代至元代。这个时期斗拱的主要特点在于柱头斗拱所承托的梁多插入斗拱中，使斗拱和梁架拉结在一起，顺屋身左右横出的拱也和并干状的柱头方（即枋）交搭在一起。建筑的一圈柱头枋和同它成直角的正、侧两面的梁交织成一个分为若干井字格的水平框架，斗拱成为各交叉处的加强节点。这时斗拱已不再是孤立的支承架或挑檐的构件，而是水平框架不可分的一部分。这个水平框架现在称为“铺作层”，用于殿堂型构架柱网之上，对保持木构架的整体性起关键作用。

大冶市余氏古今水泥斗拱制品厂是一家专业从事生产、销售中式仿古建筑斗拱及预制构件的单位。公司位于：世界青铜文化发祥地、全国知名古建之乡：湖北省大冶市殷祖镇。公司自成立以来，一直致力于仿明清建筑中的核心构件：木斗拱，清式斗拱，斗拱配件的研发和改良。我们信奉“没有最好，只有更好”的格言，力求为广大的古建人奉献优质的古建产品。