

# 外墙水包水施工方案

产品名称	外墙水包水施工方案
公司名称	赛诺化工(上海)有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:赛诺 耐水性:优 每公斤涂刷面积(两遍):0.5 ( m <sup>2</sup> )
公司地址	青浦区华新镇华益村39号
联系电话	18939905998 13916590076

## 产品详情

### 水性涂料喷涂施工操作技巧

在现今这个涂料产业飞速发展的今天，各品牌的涂料都想独占鳌头。但是在众多的涂料当中，水性涂料还是比较受欢迎，这是一种新型的涂料，它利用其自身的优势使业内的很多人接受了它从而广泛的使用，虽然是这样，但是现在还是有很多人对于水性涂料并没有正确的认识，因此在使用的时候都会存在一些误区，下文针对于水性涂料的使用技巧为大家进行介绍。

- 1、用洁净的水将涂料调至合适喷涂的粘度，以涂-4粘度计测量，合适的粘度一般是20~30秒。如一时没有粘度计，可用目测法：用棒(铁棒或木棒)将涂料搅匀后挑起至20厘米高处停下观察，如漆液在短时间(数秒钟)内不断线，则为太稠;如一离桶上沿即断线则为太稀;要在20厘米高处刚停时，漆液成一直线，瞬间即断流变成往下滴，这个粘度较为合适。
- 2、空气压力最好控制在0.3-0.4兆帕(3-4公斤力/平方厘米)。压力过小，漆液雾化不良，表面会形成麻点;压力过大易流挂，且漆雾过大，既浪费材料又影响操作者的健康。
- 3、喷嘴与物面的距离一般以300-400毫米为宜。过近易流挂;过远漆雾不均匀，易出现麻点，且喷嘴距物面远漆雾在途中飞散造成浪费。距离的具体大小，应根据涂料的种类、粘度及气压的大小来适当调整。慢干漆喷涂距离可远一点，快干漆喷涂，距离可近一点;粘度稠时可近一点，粘度稀时可远一点;空气压力大时，距离可远一点，压力小时可近一点;所谓近一点远一点是指10毫米-50毫米之间小范围的调整，若超过此范围，则难以获得理想的漆膜。
- 4、喷枪可以作左右、上下移动，最好以10-12米/分的速度均匀运作，喷嘴要平直于物面喷涂，尽量减少斜向喷涂。当喷到物面两端时，扣喷枪扳机的手要迅速的松一下，使漆雾减少，因为物面的两端，往往要接受两次以上的喷涂，是最容易造成流挂的地方。
- 5、喷涂的时候要下一道压住上一道的1/3或1/4，这样才不会出现漏喷现象。在喷涂快干漆时，需一次按顺序喷完。补喷效果不理想。
- 6、在室外空旷的地方喷涂时，要注意风向(大风时不宜作业)，操作者要站在顺风方向，防止漆雾被风吹到已喷好的漆膜上造成难看的粒状表面。
- 7、喷涂的顺序是：先难后易，先里后外。先高处后低处，先小面积后大面积。这样就不会造成后喷的漆雾飞溅到已喷好的漆膜上，破坏已喷好的漆膜。

任何的物体和事物并非完美，水性涂料也是一样的，虽然说它有自己的优势，但是还是存在着诸多的问题，但是我们完全可以通过以上的工艺和技术不断提高，有些问题都可以得到很好的预防。

以上出处：[水包水施工价格](#)|[水包水多彩涂料](#)|[水包水涂料报价](#)|[水包水](#)|[水包水报价表](#)|[水包水报价](#)|[外墙水包水施工价格](#)|[水包水生产厂家](#)|[多彩水包水价格](#)|[水包水施工工艺](#)|sn201705zhxtl

赛诺涂料是一家专注于外墙装饰领域的品牌服务型企业，为用户提供真石漆、多彩涂料（水包水）及保温装饰一体化等多种高端仿石系列产品及配套服务。15年品牌发展，赛诺凭借与500强开发商的长期合作和中国十大外墙涂料品牌优势，已实现全国1500多个大型工程完美交付，真正让客户感受到“有赛诺，无需您动手”的便捷服务体验。

联系直线:13916590076 18939905998

全国服务热线：400-777-1171

联系电话：021-69799515 021-69799547