

# Xps挤塑板保温板 外墙挤塑板厂家

产品名称	Xps挤塑板保温板 外墙挤塑板厂家
公司名称	枣庄市金诺塑胶有限公司
价格	380.00/立方米
规格参数	名称:xps挤塑板 规格:1200*600*70 抗压强度:220-550kpa
公司地址	枣庄市市中区税郭镇西南村
联系电话	0516-83378827 13969460567

## 产品详情

枣庄金诺塑胶有限公司主要经营阻燃性B1级挤塑板、B2级挤塑板及普通无阻燃性挤塑板，规格齐全，除常备规格外特殊规格可定制，提前三天左右，加急单一两天可送货。公司在枣庄，主要经营区域山东的枣庄、临沂、济宁地区，江苏的徐州、宿迁等地；安徽淮北、宿州等地，发货用物流，整车发送有40到60立方左右，送货快，低于40立方发零担，会慢一两天。

订货联系人：马经理；电话：13969460567

外墙临沂挤塑板厂家有齐全的营业执照、许可证、挤塑板检测报告、备案证等，均为正规机构出具。

外墙保温施工中如何安装XPS挤塑板？目前保温隔热用挤塑板是普遍应用的一种新型保温建材，挤塑板由废旧塑料回收后再加工使用，具有一定的环保性，再加上它的保温隔热性，防水防潮性，用在建筑物上能很好的节约能源，节省冬季暖气供给，节约夏季空调电费。XPS挤塑板被广泛应用于建筑外墙墙体和楼面，那么外墙挤塑板保温板施工工艺如何？施工时是如何安装挤塑板保温板的呢？

外墙挤塑板施工前准备的材料有：界面剂、网格布、锚栓、抹面砂浆、粘结砂浆、XPS挤塑板；

外墙挤塑板施工工具有：抹子、木搓板、阴阳角抹子、专有锯齿抹子、2米靠尺、电动搅拌器、刷子、刀、托板、拉线、卷尺、冲击钻、剪刀、毛刷、砂纸、锤子。

外墙挤塑板保温板施工流程

第一，对基层墙体进行处理，墙体必须处理干净，并处理平整，有凹坑凸起的部位，凹坑用水泥填平，

凸起铲除，为了增加外墙挤塑板与砂浆的粘结力，要在XPS挤塑板表面涂刷专用界面剂。

第二，准备材料，配制好粘结胶浆，把粘接剂与水按照5:1的比例搅拌，放5分钟后就能使用，最好在2个小时内用完。在施工过程中并不是每块都能按照标准的尺寸来，所以要配备电热丝，随时切割便于外墙保温板的施工。

第三，粘贴外墙挤塑板保温板，对挤塑板进行界面处理，增加粘结性，在挤塑板上涂满粘结胶浆，再用专用的锯齿抹子拖刮一次，并刮除锯齿间多余的粘结胶浆，处理完厚，将挤塑板平贴在外墙上并滑动就位，粘贴时应该轻柔的均匀的挤压，随时准备一条长度2m的靠尺来压平操作。

第四，xps挤塑板保温板粘贴时，应该错缝铺贴，错缝二分之一的板长。施工要迅速，在挤塑板安装就位之前，粘结胶浆不能有结皮，挤塑板接缝要紧密，平整，不能在外墙保温板侧面涂抹粘结胶浆。

第五，门窗洞口、边角部位的外墙挤塑板施工工艺，应采用整块挤塑板裁出洞口，不要拼接，外墙挤塑板粘贴完厚，要间隔24小时等粘结固定后，进行打磨，防止挤塑板移位错位。

第六，安装固定件，等挤塑板粘贴24小时后，按照设计要求的位置用冲击钻钻孔并安装塑料膨胀锚栓。

第七，铺设网格布，用不锈钢抹子，在外墙保温板表面均匀涂抹一层面积略大于一块网格布的抹面胶浆，厚度3mm左右，将网格布压入湿的抹面胶浆中，直到网格布全部被覆盖外墙挤塑板并将表面磨平。

外墙挤塑板保温板施工工艺注意事项：

- 1，挤塑板粘结操作要迅速，粘结胶浆不可结皮
- 2，挤塑板粘贴24小时后，再安装挤塑板膨胀锚栓
- 3，不得在雨中铺设网格布
- 4，网格布应是连续的，并从每边双向绕角包墙的宽度不小于200mm，加强网布对接布置
- 5，施工完成后，养护24小时，在寒冷和潮湿气候下，要适当延长养护时间。