

抗菌釉面漆 抗菌漆 抗菌涂料 医院专用漆

产品名称	抗菌釉面漆 抗菌漆 抗菌涂料 医院专用漆
公司名称	广州亮豹涂料科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	耐水性:96H无异常 耐洗擦性:50000次 功能:抗菌/抑菌
公司地址	广东 广州市黄埔区 南岗鹿步大街319号
联系电话	02082236808 18641739551

产品详情

产品分类亮豹抑菌复合隔离漆/水性抗菌涂料/医院专用水性釉面漆

产品名称亮豹抑菌复合隔离漆

主要特性— 防霉性

— 抗菌性

— 耐污性

— 耐擦洗性能

设计用途主要用于医院、手术室、ICU、病房等墙面抗菌防护体系的面漆。

—符合F.D.A认证要求

物理性能 混合物理防霉性(混合霉菌量比)0级、防霉时效5-10年)

施工资料详见施工方案

施工设备无抗菌性/有抗菌性/刷涂/辊涂

环境条件在涂装施工和涂层固化温期间，基底最低温度可允许低至-15℃，但须确保表面获国家无结冰，相对湿度 < 85%方可施工。

施工步骤基础处理

—耐擦洗性能(湿擦超50000次漆膜无异常)

首选应对基层的浮灰污物等进行清理，旧墙面翻新施工应先铲除墙体霉变、潮湿、脱层部位并查明原因，根据实际情况发霉、潮湿部位铲除原腻子层，消毒水、霉菌剂等清洗剂洗净。

批刮腻子(96小时漆膜无起泡、无龟裂现象)

整体批刮一遍耐水腻子

涂刷底漆

涂装顺序是先刷顶板后刷墙面，墙面是先上后下。先将墙面清扫干净，用布将墙面粉尘擦掉。用于提高面漆的附着力、增加面漆的丰满度、提供防腐功能等，同时可以保证面漆的均匀吸收，使防腐涂料系统发挥最佳效果。

涂刷第一遍面漆

先将A.B料混合用电动搅拌器充分搅拌2分钟后加水15%(A.B总重量)继续搅拌3分钟，涂装顺序是先喷涂天花顶板后刷墙面，墙面是先上后下，大面积涂刷前，先将门窗洞口用排笔刷好，面漆喷涂时要均匀，不流挂，不漏刷，不可零星点喷，避免光泽度不统一。常规用量0.1-0.15公斤每平方米，即配即用效果最佳，重涂间隔时间为6小时。

涂刷第二遍面漆

先将A.B料混合用电动搅拌器充分搅拌2分钟后加水10%继续搅拌3分钟，面漆滚涂时要均匀，不流挂，不漏刷，不可零星点喷刷，避免光泽度不统一。常规用量0.1-0.15公斤每平方米，即配即用效果最佳。

健康与安全 请注意包装容器上的警告标识。在通风良好的环境下使用。不要吸入漆雾，避免皮肤接触。油漆溅在皮肤上要立即用合适的清洗剂、肥皂和水冲洗。溅入眼睛要用水充分冲洗，并立即就医治疗。

特别说明 涂料是一个半成品的事物，我们每一款产品在使用时，都有极其严格要求。任何一个环节都有可能影响工程的质量，在来电咨询时，请把使用用途、适合环境、应用部位、施工条件均详细转达给我们。涂料在涂装过程中，请严格按照使用说明书操作，如未符合上述条件，一切风险均不负责。以上产品资料如有变动，恕不另行通知。

医院是一个病患集中的空间，各类细菌、病菌传播速度快，范围广的，交叉传播几率大的特殊空间，各类病菌不仅在病人之间传播，而且在医护人员和伤病员之间，都会很容易地通过空气交叉感染，导致各类疾病的蔓延。对于医院环境来讲交叉感染已成为一个重要的公共卫生问题，不仅增加了病人的痛苦，也给医院带来了经济负担，而且还威胁着社会人群的健康。医院对控制病菌传播方面工作不到位，很容易引起强烈的社会反响和严重的后果。

医院用抑菌涂料的作用：

降低交叉感染机率：医院是救治病人的地方，但同时也是各种病菌汇集的地点，空气中和墙体上病菌密度较其他公共场所高出许多，如果得不到有效的控制，容易引发交叉感染。使用抑菌涂料，能有效净化院内空气，大大降低交叉感染机率。

提高对突发的高发传染病的防控效果：在经历了非典和H1N1的考验以后，医院虽采取了各种有效措施来控制这类新发传染病的传播范围，但在净化医院室内空气方面的控制手段仍显得不足，一旦出现病例，就有较大的院内传播风险，如果使用抑菌涂料，在其他的防范手段而言基础上，又增加一道强而有力的保护屏障，是医疗卫生行业理想的墙面解决方案。

帮助净化空气：刚装修或新建的医院不可避免的要引入一些带污染元素的装修材料和办公设备，抑菌涂料不但自身环保，同时可以帮助隔离空气中的TVOC、甲醛、苯，在最短的时间内消除污染，真正实现竣工即可投入使用。

对医护人员的软保护：降低院内细菌数量是最大限度的对医护人员保护。

消灭墙面霉斑：霉菌是细菌的一种，普通的环保涂料无法将其杀死，因此墙体霉变成了困扰许多医院的老

大难问题，只能被动的反复涂刷。而亮豹抑菌涂料的防霉等级达到了不长霉的0级，使用防霉0级的抑菌涂料不但可以保持墙体美观，还可节约医院维护方面的经济负担。

—劳永逸：达到国家行业标准的涂料产品，其杀菌性能可在很长时间内保持稳定的杀菌、抑菌状态。抑菌涂料行业标准解析就解决医院空气交叉感染问题而言，医院使用抑菌防霉涂料十分必要，目前越来越多的医疗机构和专门从事医院设计的设计师，乃至设计院所已经逐步意识到了这点，对新建项目在设计之初即将内墙涂料设计成抑菌防霉涂料。

工艺流程

现场保护 基层处理及准备工作 涂刷专用底漆 第一遍抑菌涂料 第二抑菌涂料。

主要施工方法

1.现场保护

施工前首选应对施工现场的地面、设备、细节等采用薄膜或彩条布进行表面保护。

2.基础处理

首先清除基层表面尘土和其它粘附物。较大的凹陷应用聚合物水泥砂浆抹平，并待其干燥。较小的孔洞、裂缝用腻子修补。墙面泛碱起霜时用硫酸锌溶液、草酸溶液或稀盐酸溶液刷洗，油污用洗涤剂清洗，最后再用清水洗净。对基层原有涂层应视不同的情况区别对待：疏松、起壳、脆裂的旧涂层应将其铲除；粘附牢固的旧涂层用砂纸打磨；不耐水的涂层应全部铲除。

3.涂刷专用底漆

涂装顺序是先刷顶板后刷墙面，墙面是先上后下。先将墙面清扫干净，用布将墙面粉尘擦掉。用于提高面漆的附着力、增加面漆的丰满度、提供防腐功能等，同时可以保证面漆的均匀吸收，使抑菌涂料系统发挥最佳效果。

4.第一遍抑菌涂料

先将A.B料混合用电动搅拌器充分搅拌2分钟后加水15%（A.B总重量）继续搅拌3分钟，涂装顺序是先喷涂天花顶板后刷墙面，墙面是先上后下，大面积涂刷前，先将门窗洞口用排笔刷好，面漆喷涂时要均匀，不流挂，不漏刷，不可零星点喷，避免光泽度不统一。常规用量0.1-0.15公斤每平方米，即配即用效果最佳，重涂间隔时间为6小时。

5.第二遍抑菌涂料

先将A.B料混合用电动搅拌器充分2分钟后加水10%继续搅拌3分钟，面漆滚涂时要均匀，不流挂漏时要均匀，不流挂漏时要均匀，不流挂漏刷，不可零星点不可零星点喷刷，避免光泽度不统一。常规用量，避免光泽度不统一。常规用量，避免光泽度不统一。常规用量0.1-0.15公斤每平方米，即配即用效果最佳。

6.手绘艺术

国外普遍医院应用了手绘艺术，手绘艺术不仅可以改善空间环境而且可以舒缓病人的情绪，尤其是儿科医院、妇孺保健院等场所大量应用。我公司江西代理在湖口县人民改造案例得到院方极高的评价。

广西梧州红十字会医院

广州苍梧人民医院

江西湖口人民医院

黑龙江高等卫生护理学院

广州亮豹涂料科技有限公司成立于2005年（前身是广州飞宇建材科技有限公司），最初致力于工业地坪涂料的研发、生产、销售及施工，一直秉承着“科技创新，合作共赢”的经营理念，公司产品不断推陈出新，从工业涂料逐步向商用、民用涂料发展，我们披荆斩棘勇于创新，不断完善管理，强化品质，于2

007年通过了ISO9001质量管控体系认证，并申请国内发明专利六项，国际发明专利两项，目前已有四项获得授权；

天行健，君子以自强不息，为了实现商业价值、社会价值、个人价值的共赢目标，我公司确立了致力于健康产业新型涂料的发展战略，历经七年技术研发和工程实践，成功创造了应用于医疗卫生、公共场所、食品制药三大具有高标准要求行业的“隔离”墙面漆，既可以隔离墙体内部的氡气、甲醛等有害物质，又可以隔离墙体外的污渍、霉菌等污染物，实现了“双面隔离”功能，从而达到装饰与防护功能的完美结合，开创了墙面漆市场的新品类，并得到了客户的认可与好评；

继往开来，“亮豹”将全力研发环保健康涂料，为改善您的工作居住环境，消除室内污染不懈努力，“亮豹”愿与您携手同行，改变“小气候”，我们可以做到！