

# 嘉程防水教你家庭防水如何做到“滴水不漏”

产品名称	嘉程防水教你家庭防水如何做到“滴水不漏”
公司名称	长沙嘉程建筑防水工程有限公司
价格	66.00/平方米
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区石马村彭家垅
联系电话	86 0731 84699792 13517494315

## 产品详情

### 家庭防水

不容忽视，房子是老百姓安居乐业的重要基础，人们辛苦大半辈子才买一套新的房子，却因为看似不起眼的防水问题弄得心神不宁。今天，[嘉程防水](#)的小嘉就来教大家家庭防水如何做到“滴水不漏”

一、一定要先用水泥砂浆将地面找平，再做防水处理，这样就可以避免防水涂料因厚薄不均而造成渗漏。在做防水之前，一定要将地面清理干净，用聚氨酯防水涂料反复涂刷2至3次。

二、墙与地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处是最容易出现问题的地方，一定要督促好工人处理好这些边边角角，[家庭防水](#)

涂料一定要涂抹到位。要求装修队给厨房、卫生间的上下水管一律做好水泥护根，从地面起向上刷10至20厘米的聚氨酯防水涂料，然后地面再重做聚氨酯防水，加上原防水层，组成复合性防水层，以增强防水性。

三、卫生间洗浴时水会溅到邻近的墙上，如没有防水层的保护，隔壁墙和对顶角墙易潮湿发生霉变。所以一定要在铺墙面瓷砖之前，做好墙面防水。一般防水处理中墙面要做30厘米高的防水处理，但是非承重的轻体墙，就要将整面墙做防水，至少也要做到1.8米高。与淋浴位置邻近的墙面防水也要做到1.8米高，若使用浴缸，与浴缸相邻的墙面防水涂料的高度也要高于浴缸的上沿。

#### 四、施工过程中在管道

、地漏等穿越楼板时，其孔洞周边的防水层必

须认真进行[家庭防水施工](#)

。墙体内埋水管，做到合理布局，铺设水管一律做大于管径的凹槽，槽内抹灰圆滑，然后凹槽内刷聚氨酯防水涂料。

防水注意事项中地面防水施工中容易出现的质量问题：

1、空鼓、裂缝：基层未处理好，刷素浆前混凝土表面未进行凿毛，油污处未用灰碱刷洗干净，以致出现空鼓、裂缝。另外，养护不好，养护期限不够，也是原因之一。

2、渗漏：各层抹灰时间掌握不当，跟得太紧，出现流坠。素浆干的太快，抹面层砂浆粘结不牢易造成渗水。接槎、穿墙管等细部处理不好，易造成局部渗漏，在[家庭防水施工](#)中必须按规定认真操作。

没有华丽的素材和考究的外表，嘉程防水用实实在在的材料，搭建起千家万户的信任和安心，滴水不漏是我们给您的承诺，岁月终将会见证，这坚不可催的高贵品质！

如果您还想要了解更多关于“[家庭防水](#)

”的相关资讯的话，可以到嘉程防水公司进行实地考察或者拨打：400-680-6922来电咨询哦。