

膨润土防水毯施工工艺及注意事项

产品名称	膨润土防水毯施工工艺及注意事项
公司名称	山东鑫沃新材料有限公司
价格	12.00/平米
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区天平街道办事处起驾店村
联系电话	0538-5891188 18905382238

产品详情

膨润土防水毯施工注意事项 膨润土防水毯渗水一般和施工有关系，由于搭接不到位或上下面基层不密实，导致膨润土遇水膨胀后不能把缝隙彻底堵死而产生渗水 由于膨润土防水毯是埋在地下而渗水的位置看不到，防水毯已经水化，所以维修是很困难 膨润土防水毯施工注意事项 1如果地面有积水，要先进行排水作业。基础处理 素土夯实度不低于百分之八十五 2如果地面有水气时，要做好排水措施后铺设，以防止膨润土垫层的早期水化。 3膨润土防水毯搭接最低不少于15cm主体部分和25cm边，并可以30cm间隔用钉子（也可用竹钉）和垫圈将其固定。 4 膨润土防水毯施工后，施工人员一定要注意防止膨润土垫层的损伤。 5为了防止因雨水而发生的早期水化，垫层施工后应铺设3-5cm厚的水泥砂浆，以防止防水层接触水而早期水化。一般溷凝土总压实量不低于10cm。 6、在进行下道工序之前要检查膨润土防水层是否流失，如有流失或损伤的部位要用密封剂或膨润土粉末进行修补。 7为了增加膨润土垫搭接部位的水密，可以使用膨润土粉末或膨润土密封剂加以补强。