

# 厂家供应楼地面变形缝装置

产品名称	厂家供应楼地面变形缝装置
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	60.00/米
规格参数	变形缝图集:14J936变形缝图集
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

1.工程设计人员可以根据项目设计中变形缝所在部位的防水防火要求选配止水带和阻火带，并在项目设计中。对有保温绝热要求的外和墙屋面变形缝，可要求生产厂根据项目设计的热工要求在阻火带内增加绝热材料。

2.防水要求较高的楼地面除可设置止水带外，还可以在变形缝内设置排水槽。这些要求应在项目设计中说明并设计好下水排放。

3.为了保持室内的整体美观，在同一项目工程中，内墙与顶棚尽量选用同一型号产品。地面与墙面尽量选用宽度和材质相同的产品。

4.楼地面变形缝装置应与混凝土主体结构用膨胀螺栓固定。

一、槽口预留及处理. 1、槽口预留处理成如图1所示形状、尺寸（图中W为伸缩缝缝宽）。

2、保持整条缝的直线度。 3、槽口两边安装基面保持平整、光洁。

4、槽口两边安装基面保持同一平面上。 5、清除干净缝内杂物及垃圾。 二、贴止水带.

1、将安装基面清理干净。 2、弹线确定止水带贴合位置，止水带与安装基面贴合宽度为46mm。

3、在安装基面和止水带两边贴合部位上刷涂基层胶，待其干燥至不粘手时贴合、压平、压实。完成后如图2所示形状。

4、两条止水带连接采用搭接胶对接，接合长度10cm左右。在止水带接合部位上刷涂基层胶，待其干燥至不粘手时贴合、压平、压实。 5、止水带分断可用美工刀划断。 三、安装铝合金基座。

1、摆上铝锚夹，用红漆将锚夹上孔的位置标记到安装基面上。

2、在标记位置用电锤钻孔，装上6mm塑料膨胀管。

3、摆上铝锚夹，拧上M4园头自攻螺钉。完成后如图3所示形状。

4、铝锚夹分断可用钢锯锯断或用铝合金切割机锯断。 五、安装面板

1、摆上面板，用红漆将面板上孔的位置标记

2、摆上面板，将卡锁装入铝锚夹内。完成后如图4所示形状。 3、面板接头处两边对齐。

4、面板分断可用钢锯锯断，用铝合金锉刀锉平。不锈钢盖板分断可用角磨机装1mm或2mm砂轮切割片切断再磨平。