

# 苏州相城区专业敲卫生间卫生间改造翻新贴瓷砖技术

产品名称	苏州相城区专业敲卫生间卫生间改造翻新贴瓷砖技术
公司名称	苏州市四季发环保工程有限公司
价格	30.00/平方
规格参数	
公司地址	工业园区联丰商业广场2幢2213室
联系电话	0512-67580629

## 产品详情

苏州卫生间渗水维修，如何解决卫生间漏水问题？卫生间天花板裂缝渗水维修！

联系电话：15250071989——13812648819；0512——67580629；何志军：

### 1 卫生间防水的流程

- 1、刷第一遍防水涂料。施工前确保工地干净、干燥，防水涂料要涂满，无遗漏，与基层结合牢固，无裂纹，无气泡，无脱落现象。涂刷高度一致，厚度要达到产品规定要求。
- 2、刷第二遍防水涂料。注意第一、第二遍防水涂料间需要有一定时间间隔，待第一遍涂料干透后才能进行第二遍，具体时间视涂料而定。间隔时间太短，防水的效果会大打折扣。
- 3、铺保护层。为防止之后的施工破坏防水层，需在防水涂料表面铺上保护层。保护层要完全覆盖防水层，无遗漏，与基层结合牢固，无裂纹，无气泡，无脱落现象。
- 4、闭水试验。闭水试验时，地面点的水不能低于2厘米，保存至少24小时，观察无渗漏现象后方算合格。如有渗漏，需重做，且莫不能疏忽大意。

基层处理、清理，做找平层、结合层，细部附加层、丙烯酸防水层，蓄水试验、保护层施工、二次蓄水试验。

- 1、应对厨房、卫生间的标高复核正确，特别注意地漏的标高位置正确。
- 2、对地漏、管道根部墙洞质量要仔细检查，墙洞要密实合格，找平层施工时管道根部必须按要求作嵌缝处理。
- 3、阴阳角应作成圆弧形，并顺直、平光。

- 4、找平层施工：基面有空隙、裂缝、不平等缺陷的，用水泥砂浆修补抹平。使基面必须坚固、平整、干净，无灰尘、油腻、蜡、脱模剂等以及其他碎屑物质。
- 5、找平层干燥后方可进行防水层施工，施工期间应防火、防水。施工人员应穿软底鞋。
- 6、防水层完成后，要进行成品保护，不得商人走动。经检验确认合格后，方可办理隐蔽工程验收签证后，方可进行下道工序施工。
- 7、防水施工完毕后，进行蓄水试验，经过24小时以上无渗漏视为合格。在设备安装完成后进行二次蓄水试验。