

正确的GPZ(II)2.5DX盆式橡胶支座安装

产品名称	正确的GPZ(II)2.5DX盆式橡胶支座安装
公司名称	衡水凯祥橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡北田村
联系电话	18731885986 18031810735

产品详情

正确的GPZ(II)2.5DX盆式橡胶支座安装正确的GPZ(II)2.5DX盆式橡胶支座安装流程,作为国内专业的橡胶支座生产企业,我给大家介绍一下,对于螺栓锚固盆式橡胶支座安装,钢板焊接盆式橡胶支座安装GPZ(II)

2.5DX盆式橡胶支座安装时的操作要点GPZ(II)2.5DX盆式橡胶支座采用螺栓锚固盆式橡胶支座安装方法
1)将墩台顶清理干净。

2)测量放线。在支座及墩台顶分别画出纵横轴线,在墩台上放出支座控制标高。3)配制环氧砂浆。配制方法见“1、板式橡胶支座安装中(4)拌制环氧砂浆”的有关要求。安装锚固螺栓。安装前按纵横轴线检查螺栓预留孔位置及尺寸,无误后将螺栓放入预留孔内,调整好标高及垂直度后灌注环氧砂浆。用环氧砂浆将顶面找平。安装GPZ(II)2.5DX盆式橡胶支座。在螺栓预埋浆固化前进行支座安装;找平层要略高于设计高程,支座就位后,在自重及外力作用下将其调至设计高程;随即检验,误差超标及时予以调整,直至合格。钢板焊接盆式橡胶支座安装方法1)预留槽凿毛清理。墩顶预埋钢板宜采用二次浇筑混凝土锚固,墩、台施工时应注意预留槽的预留,预留槽两侧应较预埋钢板宽100,锚固前进行凿毛并用空压机及扫帚将预留槽彻底吹扫干净。)测量放线。用全站仪及水准仪放出GPZ(II)2.5DX盆式橡胶支座的平面位置及高程控制线。3)钢板就位,混凝土灌注。钢板位置、高程及平整度调好后,将混凝土接触面适当洒水湿润,进行混凝土灌注,灌注时从一端灌入另一端排气,直至

灌满为止。盆式橡胶支座与垫板间应密贴,四周不得有大于1.0。灌注完毕及时对高程及四角高差进行检验,误差超标及时予以调整,直至合格。GPZ(II)2.5DX盆式橡胶支座就位、焊接,校核平面位置及高程,合格后将下垫板与预埋钢板焊接,焊接时应对称间断进行,以减小焊接变形影响,适当控制焊接速度,避免钢体过热,并应注意支座的墩台顶及预留孔清理测量放线环氧砂浆找平拌制环氧砂浆安装锚固螺栓支座安装预留槽凿毛清理测量放线钢板就位混凝土浇筑支座就位、焊接保护。

GPZ(II)2.5DX盆式橡胶支座安装要求1)GPZ(II)2.5DX盆式橡胶支座安装前按设计要求及现行《公路桥梁盆式橡胶支座标准》JT391对成品进行检验,合格后安装。安装GPZ(II)2.5DX盆式橡胶支座前对墩、台轴线、高程等进行检查,合格后进行下步施工。3)安装单向活动支座时,应使上下导向挡板保持平行。安装GPZ(II)2.5DX活动盆式橡胶支座前应对其进行解体清洗,用丙酮或酒精擦洗干净,并在四氟板顶面注满硅脂,重新组装应保持精度。盆式橡胶支座安装时上、下各座板纵横向应对中,安装温度与设计不符时,活动支座上、下座板错开距离应经过计算确定。GPZ(II)2.5DX盆式橡胶支座安装前的质量标准(1)基本要求

- 1) 各种GPZ(II)1.5DX,2.0SX盆式橡胶支座都要有产品合格证明，规格符合设计规定，经检验合格后安装。
- 2) 支座安装后应使上下面全部密贴，不得有个别支点受力或脱空现象。
- 3) 支座粘结材料产品应符合要求，粘结层均匀不空鼓。
- 4) 支座锚固螺栓长度符合设计要求，安装锚固螺栓时，其外露螺母顶面的高度不得大于螺母的厚度。
- 5) 混凝土或砂浆要饱满密实，强度满足设计要求。

衡水凯祥橡胶制品有限公司

全国服务热线：400-0318-925

电 话：0318-5105444

传 真：0318-5105444

手 机：18031810735 18031810736

联系人：侯经理

邮 箱：hskaixiang@163.com

地 址：河北省衡水滨湖新区彭杜乡北田村

查看更多橡胶支座信息请到：www.hskaixiang.com

查看更多橡胶止水带信息请到：www.hskxzs.com

查看更多桥梁伸缩缝信息请到：www.hskxssf.com

查看更多预应力锚具信息请到：www.hskxmj.com