

# 宜昌 汗蒸招商加盟

产品名称	宜昌 汗蒸招商加盟
公司名称	武汉韩美时代纳米科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市武胜路万信摩登会馆1803
联系电话	02785679978 13995665059

## 产品详情

韩美纳米汗蒸是一家专业做汗蒸房,十年专注汗蒸行业,万家店面展示集设计,装修,开店,运营为一体,超长质保,售后无忧.

- 汗蒸房安装过程详解：1、吊顶，做好顶部保温，安装顶棚布。顶棚的造型多种多样，韩式汗蒸房多用顶棚布，安然汗蒸房使用纳米被。顶棚的能量粉与腻子粉混合，挂在顶棚的石膏板或木板上即可。吊顶注意预留好灯线。顶棚布要拉紧，可以先固定一边，拉紧后再固定另一边。
- 2、墙面装订木龙骨框架。(木龙骨的作用是固定墙面其它材料)
  - 3、安装挤塑板，将挤塑板嵌在木龙骨中，并使墙面保持平整。
  - 4、挤塑板上层安装石膏板。(石膏板的作用是找平墙面、方便固定其它材料)
  - 5、墙面铺装反射膜。
  - 6、墙面铺装纳米电热膜并接好线，连接到温控器，装好温控器。
- 注意：电热膜应铜条面朝下铺设，禁止重叠，并接线严禁在距离电热膜导电铜条1cm以内及发热区打钉。在墙转角的时候应将电热膜剪断，禁止将电热膜弯折铺设。电热膜离墙边10CM以上的距离。电热膜单条最长不能超过8米。连接电热膜的导线可以使用2.5平方的国标铜线。最好套上黄腊管。温控器的温度传感探头应放置在电热膜黑色发热区上并用胶泥固定。
- 7、汗蒸房电热膜外层铺设无纺布（无纺布用来挂能量粉，安然纳米汗蒸房不铺）
  - 8、安装竹帘，做好标记，打钉子时不要钉到电热膜发热区域和电线上。
  - 9、安装靠背，打钉子时不要钉到电热膜发热区域和电线上。
  - 10、地面铺装挤塑板，反射膜，汗蒸房专用发热电缆，铺装地砖。