

水池堵漏10道工序-江苏申正建设工程有限公司

产品名称	水池堵漏10道工序-江苏申正建设工程有限公司
公司名称	江苏申正建设工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	盐城市亭湖区建新新村西区70-1号（2）
联系电话	0515-88361158

产品详情

水池堵漏防水施工的10道工序：1、基层处理 将基层表面的杂物铲除；用高压吹风机吹扫阴阳角、管根及排水口等部位；用溶剂将基层表面的油污清洗干净。2、涂刷聚氨酯底胶 将聚氨酯涂膜防水材料按照甲料：乙料=1:3的比例（质量分数）进行配制，搅拌均匀成底胶。用毛刷将配好的底胶在阴阳角与管根部涂刷，再用长把辊刷大面积涂布，厚薄要求均匀一致。3、复杂部位增补处理 先将聚氨酯涂膜防水材料按甲料：乙料=15:1的比例（质量比）进行配制，搅拌均匀，用毛刷在阴阳角、管根部及突出处等均匀涂刷，涂刷厚度以2mm为最佳，经固化后（24h）便可进行下道工序。4、涂胶黏剂 在卷材上涂胶黏剂。先将卷材平摊于干净、平整的基层上，用长把辊刷蘸满胶黏剂，均匀涂布其上。胶膜干燥到不粘手时，将卷材用纸筒芯卷好，并确保没有带人砂粒和灰尘等异物。在基层上涂胶黏剂。用长把辊刷蘸满胶黏剂，均匀地涂布于上述已干燥的基层表面上，当涂胶后手感不黏时，便可铺卷材。5、铺贴卷材 用铁管将已涂布胶黏剂的卷材筒穿上抬起，将卷材一端粘贴固定于预定的地方，沿轴的标准线铺展，每隔1m向标准线靠贴一下，并一边对线一边铺贴。6、排除空气、滚压 每铺完一张卷材，及时用干净、松软的长把辊刷从卷材一端开始朝卷材的横方向顺序用力滚压一遍，彻底排出空气。然后用外包橡胶的长300mm、质量为30~40kg的铁辊将平面部位滚压一遍，立面用手持压辊滚压。7、接头处理 将接头处翻开，每隔500~1000mm用CX-404胶进行临时固定，大面积卷材铺好即可粘贴接头。将丁基黏结剂按A:B=1:1(质量比)的比例来配制，搅拌均匀，用毛刷均匀涂刷在翻开接头的表面，干燥10~30min,从一端开始边压合边排出空气，然后用铁辊滚压一遍，对于卷材重叠三层的部位，要用聚氨酯嵌缝膏密封。8、卷材末端收头 卷材收头用聚氨酯嵌缝膏等密封材料密闭，待密封材料固化后，在收头处刷聚氨酯涂膜防水材料一层，在固化之前，用聚合物砂浆(水泥：砂子：108胶=1:3:0.15,质量比)压缝将接头封闭。9、做蓄水试验卷材防水层做完之后，做蓄水试验。10、做保护层

蓄水试验合格后，放水干燥，在防水层上薄刷一层聚氨酯涂膜防水材料，并随刷随撒细砂。在该层涂料固化成膜后，在其上要做刚性保护层。之后及时用湿草袋、湿麻袋覆盖，再浇水，确保覆盖物保持湿润。

江苏申正建设工程有限公司“经营项目：

一、钢结构防腐工程

金属钢结构带电防腐、普通特种防腐、各类起重吊车、电厂锅炉架、电厂管道、石油化工设备、建筑厂房、钢结构拉锁桥梁、高楼大厦等喷涂油漆防腐涂料，及非金属材料衬里防腐及防火保温工程。

二、聚脲防腐防水工程

承接各类火力发电厂的烟囱聚脲、冷却水塔聚脲、污水池聚脲、除盐水罐聚脲、水利大坝聚脲、游泳池聚脲、水上乐园聚脲、管道聚脲、聚脲地坪、屋面防水聚脲、彩钢屋面防水聚脲、金属屋面防水聚脲、体育场看台聚脲、影视道具聚脲等各类聚脲防腐防水喷涂耐磨工程。

三、烟塔新建防腐维修工程

各类烟囱、水塔等高耸构筑物的烟囱加固、烟囱拆除、烟囱清洗、烟囱防腐；高耸构筑物清洗刷航标色环（砼、砖烟囱、尿素造粒塔、冷却塔等）。

四、水泥厂清库维修工程

水泥厂预热器窑炉钢结构耐高温防腐，设备防腐，水泥库、生料库、熟料库、石灰石库、粉煤库、钢板库、各类型库内积料清理。筒壁表面层修补，加固，筒库外壁防水处理，顶部加固处理。筒身外壁美化、写字、裂缝碳纤维加固。

江苏申正建设工程有限公司主营：烟塔新建，烟囱防腐、维修、美化、清洗，烟囱脱硫、钢结构防腐、聚脲防腐防水喷涂、电厂烟囱聚脲喷涂等工程施工

江苏申正建设工程有限公司主营：烟塔新建，烟囱防腐、维修、美化、清洗，烟囱脱硫、钢结构防腐、聚脲防腐防水喷涂、电厂烟囱聚脲喷涂等工程施工

地址：江苏省盐城市开放大道9号2#综合楼4楼

联系人:刘先生

手机:13605105861 18361115698

电话:0515-88361158

传真:0515-88383155

邮箱:gkwzcn@126.com

网址:<http://www.szgkgc.com>

邮编:224000