

阳台护栏围栏 飘窗栏杆扶手 复古欧式室内

产品名称	阳台护栏围栏 飘窗栏杆扶手 复古欧式室内
公司名称	丰县一航楼梯销售部
价格	20.00/件
规格参数	规格1:5.5*850 规格2:5.5*900 规格3:5.5*950
公司地址	丰县解放路112号（经营场所）
联系电话	18061130876

产品详情

?????? ?????? ??????

- 1、梁，即**龙骨**：主题最为重要的部分，**楼梯**中联系**梯板**、**立柱**等部件的主要承重部分；
- 2、梯板：用以踩踏、分散承重的水平踏板；
- 3、立板：链接不同的梯板之间的垂直板材，并不是所有的实木楼梯都有；
- 4、起步板：起步时第一块梯板，一般做得较大，呈圆弧状，用以美观和方便起步踩踏，我们也常称之为豪华起步；
- 5、面方：即扶手，用以**手扶**，功能在于使人可以通过手的力量来协助攀登；

6、立柱：在扶手与梯板或龙骨之间的垂直链接部件，既是构成的不可缺少部分，也是艺术内容较为丰富的方面，分为小立柱、大立柱；

7、大立柱：在立柱中较大的，一般在起步、[转角](#)、结束等处，常见规格是：90*90mm/100*100mm；

8、将军柱：即起步大柱，起步时最前面的两根大柱，其中80%与大柱一样大，另有20%比大柱更大，也是实木楼梯中最为讲究的部分；

9、弯头：扶手当中的弯型部分，比如直角平弯、七字弯、三通弯、左右起步弯、逗号起步弯等等；

10、踢脚线：梯板靠墙端所增加的装饰部分；

11、扣子：用以盖住[螺杆](#)及[螺帽](#)的小圆形结构；

12、封边条：有基础的楼梯上踏板挑空处封踏板与基础缝隙的木条；

13、大侧板：双梁整梯的二边梁板；

14、横梁：固定最后一个台阶的建筑梁体。

????????????,????????????,??,??????,????,
??????,????????????,??,????????????????
????,????????????????????????????????,????????????????,????????????????

????????????????,??,????????????;
????????????????,????????????,????????????????

????????????????,????????????,??????,????,????????????????,????????????????????????????????

????????????????????????????????,????????????????????????????????,?????,????????????????

????????????????????????????,????????????????????????????,??
?????,??,????????????????????,????????????????????????????

???????

???18061130876

???13156883933

QQ?576829686

? ??576829686@qq.com