

# 这才是卫生间防水正确的做法

产品名称	这才是卫生间防水正确的做法
公司名称	长沙嘉程建筑防水工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区石马村彭家垅
联系电话	86 0731 84699792 13517494315

## 产品详情

卫生间作为一栋房子最潮湿的地方，卫生间防水的作用性是首位，卫生间渗漏一旦发生后果可以想象。今天，嘉程防水的小嘉就来教大家卫生间防水怎么做。

### 一、基层处理

基层要彻底清洗干净并且要充分湿润，基底表面和水泥砂浆结合才会完好，另外要是敲掉原来的地板的话，基层会不平，我们就要先从水泥粗胚打底，并把泄水坡做好，之后等水泥干燥后上防水层。

### 二、卫生间防水材料的涂抹

防水材料的涂抹，一定注意“薄涂多层”，也就是说一次均匀的涂抹一层，分多次涂，因为薄涂才能干透，防水材料是干透后才可以形成一层保护膜来进行防水的，而且每次涂抹的方向也要调整，一道是直涂，另一道就要横涂。

同时，在涂抹防水层的时候，应均匀抹刷，管道预埋处这些细部细节，要处理到位。

在地漏、套管、卫生洁具的根部、阴阳角等位置可以加强涂刷，但水泥砂浆要在根部先做圆角，才好上防水材料；若是在涂抹的过程中，流到阴角也要刮除，以免面积太厚而开裂！

### 三、养护贴砖

常见的防水材料有两种，树脂型与硅酸质型，树脂型要干燥养护，切不可用电风扇来吹；硅酸质型的要喷水养护，因为这种材料要有水才会结晶，时间越长结晶越密，填缝越完整！

#### 四、蓄水测试

防水层做完后，一定要做24小时蓄水试验，在卫生间蓄满750px的清水，如果24小时后卫生间侧墙与底板无渗漏，则验收合格，才可以进行下道工序。这是重中之重，千万不可以在这道工序上图方便而偷懒。

没有华丽的素材和考究的外表，嘉程防水用实实在在的材料，搭建起千家万户的信任和安心，滴水不漏是我们给您的承诺，岁月终将会见证，这坚不可催的高贵品质！

如果您还想要了解更多关于“卫生间防水”的相关资讯的话，可以到嘉程防水公司进行实地考察或者拨打：400-680-6922来电咨询哦。