

# 真石漆胶带 建筑外墙用胶带

产品名称	真石漆胶带 建筑外墙用胶带
公司名称	苏州昶赢电子科技有限公司
价格	11.00/平方米
规格参数	
公司地址	昆山市巴城镇石牌欣基路88号
联系电话	0512-55160551-105 15716263381

## 产品详情

### 真石漆胶带/建筑外墙用胶带

建筑外墙用胶带特点及作用 分格胶带特点 这种胶带要求非常严格，主要特点：1 要贴得住墙体，从贴上墙到披上或喷上真石漆前而不掉落，一般滞留1到5个小时在墙体上。2 要有厚度，胶带的厚度就是仿面砖的厚度，做出来的仿面砖才具有立体感。3 要撕的掉，完成了真石漆的喷涂工作以后，就要把胶带揭掉，在撕掉的过程中，不能破坏墙面的底漆，不能留残胶。分格胶带作用 先按要求设计好砖形尺寸，然后在已涂好底油（漆）的墙面贴出瓷砖那样一格一格的形状进行整齐美观的分格，将仿砖模型贴出来，然后喷涂上真石漆，等待它稍干之后，在把单面胶带撕掉即可。缝宽均匀、整体平整度佳，立体感强烈。分格胶带规格 此款单面泡棉胶带根据真石漆仿砖墙面施工的要求和特点，结合建筑外墙环境、季节、墙面的粗糙程度的不同分为：低粘，常规，高粘型号。宽度（mm）：4,5,6,,8，10,12,15,20,30。其中8,10,15为市场常规的宽度，其余为特殊要求的宽度。厚度（mm）：0.8,1.0,1.2,1.5,2.0。其中0.8,1.0为市场常规厚度，其余为特殊要求厚度。长度（m）：标准一卷为10M 长度。根据墙面的粗糙程度，分为高粘、常规、低粘等规格。高粘一般用在于比较粗糙的墙面以达到贴上去不容易掉下的效果；常规主要用在于稍平滑的墙面以达到贴上去不掉、不留残胶；低粘主要用在于非常平滑的墙面防止撕去的时候带走底漆。根据粘度的不同又分为软泡棉和硬泡棉之分。软泡棉主要用在于常规以下粘度的胶粘带，硬泡棉就是用于常规以上粘度的胶粘带，两者主要都是为了撕去的时候能达到撕去快而不断胶粘带的效果。