

玉米膜下滴灌栽培技术方法

产品名称	玉米膜下滴灌栽培技术方法
公司名称	菏泽源丰节水设备有限公司
价格	.10/米
规格参数	品牌:源丰 型号:16 产地:山东
公司地址	菏泽市开发区丹阳办事处何楼社区金鼎凤凰城S座305室
联系电话	13325120066

产品详情

玉米膜下滴灌栽培技术方法——在农业大田种植中，比如玉米、大豆、马铃薯、土豆、黄豆等采用膜下滴灌系统时，要对所种植的农作物、区域、水源、客户要求等做个详细的了解，源丰节水设备有限公司可根据具体情况做个详细的膜下滴灌系统规划设计方案，以及设计安装图纸，膜下滴灌材料采购清单及价格表供用户选择、参考，我公司还可以提供安装指导，实地勘探等。膜下滴灌的管理：规范操作：要想达到蔬菜玉米马铃薯等滴灌的设计、安装、管理必须规范操作，不能随意拆掉过滤设施和任意位置自行打孔。注意过滤：大棚温室大田膜下滴灌蔬菜玉米等，要经常清洗过滤器内的网，发现滤网破损要更换，滴灌管网发现泥沙应及时打开堵头冲洗。适量灌水：每次滴灌时间长短要根据缺水程度和蔬菜品种决定，一般控制在1h-4h。设备操作与运行管理：5.1：沉淀池管理：5.1.1：沉淀池四周应设置防护装置和警示标志。5.1.2：膜下滴灌系统启动水泵前，应认真检查沉淀池中拦污网是否干净、筛网眼有无杂物或泥沙堵塞、筛网是否有破损,5.1.3：检查过滤筛网边框与沉淀池边壁是否结合紧密，如缝隙大应采取填堵。5.1.4：系统运行除池中脏物。当流入沉淀池的水质混浊时应关闭进水口，待水清后再打开进水口。5.1.5：系统运行时，对于积在过滤筛网前的漂浮物、杂物、应及时捞除，（如30目~80目）被泥颗粒糊住的筛网，导致筛网两侧水位差达到10cm~15cm，应换洗筛网。5.1.6：应在停泵后换洗筛网。将脏网提起，把干净网沿槽放下，需用刷子和清水刷洗干净。

5.1.7???????????