

# 郑州非固化沥青防水涂料批发

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 郑州非固化沥青防水涂料批发              |
| 公司名称 | 河南封泰防水材料有限公司               |
| 价格   | .00/个                      |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 郑州市二七区航海路北兴华南街西7号楼12层1225号 |
| 联系电话 | 0371-58533666 15324732682  |

## 产品详情

郑州非固化沥青防水涂料批发，河南封泰防水涂料

河南封泰防水材料www.fengtaifs.com有限公司主要业务范围：防水材料供应以及施工，主要针对全国的防水工程，翻新以及维修工程。大量批发防水建筑材料：卷材材料主要有SBS/APP改性沥青卷材、自粘聚合物改性沥青卷材、聚乙烯丙纶、耐根穿刺等。防水涂料：非固化沥青防水涂料、双组份聚氨酯防水涂料、JS聚合物水泥防护材料、喷涂速凝胶沥青防水涂料等。

很多朋友问我装修过程中哪些地方需要做防水？下面封泰防水小编来给大家介绍一下：

### 1、墙面与地面、上下水管与地面的接缝处

渗漏多发生在穿过楼层的管根、地漏、卫生洁具及阴阳角等部位。原因是管根、地漏等部位松动、粘结不牢、涂刷不严密或防水层局部损坏、部件搭建长度不够所造成。这些边边角角是最容易出现渗漏的地方。要注意薄弱部位细部节点的施工，防水涂料一定要涂抹到位。管道、地漏等穿越楼板时，其空洞周边的防水层必须认真施工。上下水管一律要做好水泥护根，从地面起向上刷10~20厘米的防水涂料，然后在地面在做防水层，组成复合型防水层，以增强防水性能。

### 2、重铺地砖的地面

厨房卫生间地面重新装修时，防水层最容易被破坏。专修时要尽量保护好原有的防水层，一旦破坏就要及时修补，重新做防水层。更换地砖时，将原来的地砖早去后，应先用水泥砂浆抹平，用防水涂料用毛刷、刮板或滚筒将浆料均匀涂于潮湿的基面上，防止漏涂和砂眼，待第一层干透后再涂第二层。注意施工过程中对浆料保持间断性搅拌，防止沉淀，已拌好的浆料应在20-40分钟内用完。

### 3、内埋水管的墙壁

在墙壁内埋水管，应做大于管径的凹槽，槽内抹灰圆滑，然后在凹槽内刷防水涂料，进行防水处理。

#### 4、排污口和地漏

厨卫的地面必须坡向地漏口，以使排水流畅，不积水。卫浴间防水材料尤其重要，装修时应尽量避免改动原来的排水和污水管及地漏位置。

#### 5、与洗浴设备临近的墙面

洗脸盆，水槽使用时水会溅到临近的墙上，如果没有防水的保护，墙壁容易潮湿发生霉变。因此在铺前面瓷砖之前，一定要做好墙面的防水处理。非沉重的轻质墙体，至少要做到1.8米高，最好整面墙都做防水。与淋浴位置临近的墙面防水也要做到1.8米高，与浴缸相邻的墙面防水涂料的高度也应高于浴缸的上沿。