

郑州防水卷材批发，自粘沥青防水卷材的施工方法

产品名称	郑州防水卷材批发，自粘沥青防水卷材的施工方法
公司名称	河南封泰防水材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市二七区航海路北兴华南街西7号楼12层1225号
联系电话	0371-58533666 15324732682

产品详情

郑州防水卷材批发，自粘沥青防水卷材的施工方法，河南封泰防水卷材

沥青复合胎柔性防水卷材www.fengtaifs.com是以性能优良的复合胎为胎体，采用热改性沥青为浸渍材料，表面撒以细砂、矿物粒料、PE膜、金属箔等为防粘隔离饰布，经过科学先进的生产工艺所制成的一类优质型防水卷材。

沥青复合胎柔性防水卷材其最大的优越性是解决了传统纸胎油毡的耐老化性。较纸胎油毡具有使用寿命长，抗张拉力大、延伸率高、低温柔性好、粘结性良好、施工方便等特点。

卷材即可单独采用热熔法或冷粘法施工，也可采用冷热结合法即大面积用冷粘法，搭接缝部位用热熔的方法进行施工。

卷材铺贴

卷材搭接施工方法

施工前应将验收合格的的基层清理干净，将棱角处的尘土吹净。

涂刷基层处理剂要均匀一致，切勿反复涂刷。

基层处理剂干燥后，首先按设计要求对屋面防水工程，地下防水工程需做附加层的部位进行铺设附加层处理

确定卷材铺贴顺序和铺贴方向并在基层弹线，然后铺贴卷材，卷材不同部位的粘贴应按以下要求施工。

屋面：卷材与基层点粘贴或条粘贴；屋面周边 800mm应全粘贴；坡屋面粘贴面积在70%以上卷材与卷材间100%全粘贴；

地下室底板：卷材与基层可全粘、点粘、条粘或空铺，但卷材与卷材之间必须全粘贴；

地下室立墙：卷材与基层和卷材与卷材之间均应全粘贴；

附加层：一般部位全粘贴，变形缝处允许空铺。

铺贴顺序为先高跨，后低跨；同等高度，先远后近；

屋面铺贴方向：

坡度 $<3\%$ 平行于屋脊方向铺贴

坡度 $3\% \sim 15\%$ 平行或垂直于屋脊方向铺贴

坡度 $>15\%$ 或受振动时宜垂直于屋脊方向铺贴

平行于屋脊搭接缝顺流水方向，垂直于屋脊时接缝应顺主导风向铺贴。

长边搭接：卷材纵向搭接宽度应 $\geq 80\text{mm}$ ，必须仔细操作，涂刷胶粘剂要均匀，不得漏涂。冷粘法卷材边部应有多余的胶粘剂挤出。热熔法应在边部形成一道沥青条。

短边搭接：卷材两端必须全部粘结。搭接宽度应 $\geq 100\text{mm}$ ，当用聚酯胎卷材点粘或空铺时，两头部分必须全粘 500mm 以上；冷粘法：接缝处应有胶粘剂挤出。热熔法：接缝处要有沥青条挤出。

同一层相邻两幅卷材铺贴时，横向搭接边应错开 150mm 以上，且上下两层卷材禁止互相垂直铺贴。

带页岩片卷材短边搭接时要去掉页岩层，方法是用火焰加热后用抹子刮掉页岩部分。也可以采用对接，方法是在接缝处下面垫 300mm 卷材条，卷材横向对接，接缝处用密封材料处理。

卷材铺贴完毕后，必须对搭接部位，端部及卷材收头部位进行密封处理。应嵌填密封材料，封口胶或冷粘剂，然后抹平，使其形成明显的沥青条。