

成都净化彩钢板生产厂家

产品名称	成都净化彩钢板生产厂家
公司名称	成都市永诚杰彩钢制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:永诚杰彩钢 产地:成都 材质:不锈钢
公司地址	成都市郫县犀浦镇石亭村三组
联系电话	13558641222

产品详情

成都净化彩钢板生产厂家【成都市永诚杰彩钢制品有限公司从事成都净化彩钢板,成都冷库板,成都手工板等产品,欢迎咨询:13880025758】永诚杰彩钢为你介绍成都净化彩钢板的施工要求：

定测放线是成都净化彩钢板装修施工的基础，尤其是工业厂房装修讲究精确度，而定测放线是施工精确度能否得到保证的基础。由于工程中专业多，交叉施工复杂，净化装修专业与各专业的定测放线需按统一规范调整，一般来说必须统一安装基准线，水平基准线以两个方向的轴线为原始基准，确定一条对各专业施工有利的安装基准线。

确定安装基准线 a、确定一个基准点和基准线都必须用多点法保证精确度;

b、弹墨线前必须用棉线20~30米核基准点或参考点;c、弹墨线后必须反复校核，确认无误后及时做好相关标志。这一工作，一般由施工员和质量员同时参与，确保准确。 1.3.2.13 寻找地面最高点 在地面上尽可能低的地方用激光水平仪或普通水准仪寻找最高点，把地面上的最高点确切标出，并在柱中央相对于地面最高点之处绘出500mm的水准测量点。

顶板与壁板的安装 1.3.3.1制作、安装螺纹吊杆 螺纹吊杆安装前要切割成适当的长度，根据测量500基准线到楼板底或梁板底来测定，吊杆一般采用M8通丝，用两个M10的膨胀螺栓和角铁与顶棚固定，吊杆间距为1.2~1.5m，吊点要与顶板放线一致。安装膨胀螺栓要求全部没入，并将吊杆同时装好。 1.3.3.2龙骨安装 金属彩钢板装修的关键是节点和龙骨的安装，龙骨安装牢固才能继续顶、壁板的安装。

a、顶板龙骨安装(此处龙骨特指C型钢)

主要指顶板吊梁的安装，先将C型钢用 3.5的钻头沿C型钢内侧外沿以100mm的间距钻两排孔，再用索母把C型钢和吊杆连接，用激光水平仪或普通水准仪调整龙骨各悬吊点下面的高度，具体通过调节螺母来调整，调高度时必须拉着型材使其保持垂直向下，再对照地面最高点与龙骨最低侧的高度来测量C型钢的高度，要求误差在1mm以内。 b、墙板龙骨安装+++弧的整体式马槽，用射钉将下马槽沿壁板线固定在地面上，用自攻螺丝将上马槽与顶板连接，注意有门窗开口处预留准确。

顶壁板安装 顶壁板安装的条件 a、板开洞封口完成;b、安装环境清洁，其它专业主管安装已完成;

c、龙骨安装调平固定完成; 铺设顶板 A 根据弹好的吊顶线在建筑内拉通线,以之作为安装吊顶板的控制参照板,第一块顶板安装时必须做好加固措施,不得有晃动,吊顶板与C型钢间用自攻螺丝固定住。相邻顶板间要用铝合金插条连接,插条长度不得短于缝长的2/3。B 安装的关键点
顶壁板安装过程的关键是施工过程中的保护意识和保护措施。

小编在这里提醒大家在施工的过程中一定要严格按照要求来。