



#### 第四步：打磨铜板

由于久置的铜板表明有层氧化膜不利于我们后面转印，所以把锯下的铜板用砂纸打磨光亮：

#### 打磨铜板

#### 第五步：转印

把磨光的铜板与油纸上的原理图贴在一起（一般用胶带固定牢固）：

放入转印机转印（注意转印机温度一般为100~120度）：

#### 放入转印机转印

#### 转印好的铜板

#### 第六步：腐蚀（注意安全！）

把转印好的铜板放入腐蚀液中腐蚀。把裸露的铜皮腐蚀掉即可。（由于腐蚀液有极强的腐蚀性，所以腐蚀是一定要小心！千万别溅到皮肤上！如果溅到手上立刻用大量清水冲洗）

腐蚀后的铜板一定不能直接用手接触！必须先用清水冲洗完后方可用手拿。

#### 第七步：钻孔

注意钻机正常工作电压为12V：

#### 第八步：清洗打磨

钻完孔后把铜板上的油墨有砂纸再次打磨，最后用清水清洗。

#### 第九步：焊接

#### 结束

电路板抄板公司、线路板制造品牌生产厂家（电路板制作公司、电路板制作厂家）深圳市昶东鑫线路板有限公司—昶东鑫为每一块PCB线路板（电路板）达到国际领先水平，为每一个高科技企业单位提供一流订制服务！联系电话：0755-23490665 付S：13751276918、谢S：13128924890雷S：13802207359，也可拨打我司全国免费咨询热线：400-8515-112！