

# 襄阳污水池防腐喷砂防腐技术精湛

产品名称	襄阳污水池防腐喷砂防腐技术精湛
公司名称	武汉华拓防腐安装工程有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	
公司地址	武汉市东湖新技术开发区港边田一路5号1016号
联系电话	027-59262525 13163359655

## 产品详情

襄阳污水池防腐喷砂防腐技术精湛（131-6335-9655）襄阳设备防腐，襄阳储罐防腐，襄阳槽罐防腐，襄阳槽罐车防腐，襄阳玻璃鳞片防腐，襄阳钢结构防腐，襄阳钢结构防火，襄阳耐酸砖防腐，襄阳耐酸胶泥防腐，襄阳花岗岩防腐，襄阳电解槽防腐，襄阳三布五油防腐，襄阳环氧树脂贴布防腐，襄阳玻璃钢防腐隔离层等工程施工

### 鳞片胶泥施工技术规范

#### 1、底漆

1) 襄阳污水池防腐取预配好的适量底漆，再加入适当比例的配套固化剂搅拌3min以上，搅拌均匀后使用。用毛刷或辊涂刷1-2道，用量0.20kg/道.平米左右。在经处理后的待衬表面涂刷第一道底漆。并在第一道底漆涂刷12h后涂刷第二道底漆，二道底漆涂刷方向应相互垂直。

2) 在钢结构基础施工时，在进行底涂配胶料过程中，应加入50%树脂重量比的石英粉（300目左右），混合均匀后施工方能达到更好的界面粘接效果。

3) 在混凝土基础施工时，若粘度略高或低温施工环境中，为了增加涂层与基层的接合性，可适当添加5-10%的溶剂进行稀释，溶剂以为宜，底涂可涂刷1-2遍。

#### 2、鳞片胶泥中涂

1) 襄阳污水池防腐取适量鳞片胶泥预混料，加入适当比例的配套固化剂，搅拌均匀。一次搅拌的鳞片胶泥料应控制在30 min内用完，且初凝时间应控制在40min左右。

2) 用抹刀单向均匀地将施工料涂抹在涂好底漆的基础上，每道施工厚度（初凝后）为 $1.0 \pm 0.2\text{mm}$ ，用量为2.0kg/道.平米左右，每道涂抹的间隔时间为12h。

3) 通常情况下，施工2道即可，特殊情况下（如介质中含有固体磨料），施工厚度可增至三道。

4) 每道鳞片胶泥涂抹后，在初凝前必须及时用沾有溶剂的羊毛毡辊滚压，直至肉眼观察表层光滑均匀为止。表面不允许有流淌痕迹，一经产生应重新滚压平整。

5) 在施工过程中，施工面应保持洁净，如有凸起物或施工滴料应打磨平整。

6) 2次涂抹的端部界面应避免对接，必须采取搭接方式。 )

7) 鳞片胶泥层的修补

a) 经检验发现针孔、杂物时，应用砂轮机将其打磨清除，对针孔或贯通衬层的缺陷应打磨至底表面，并形成坡形过渡，坡面与基体的夹角  $< 15^\circ$ 。用溶剂清洗并干燥后，应重新涂抹底漆和鳞片胶泥施工料。

b) 襄阳污水池防腐经检验发现有漏涂或局部衬层厚度不足等缺陷，应将该区域表面用溶剂清洗干净，干燥后再次涂抹施工料达到规定厚度。

c) 脚手架拆除后，其交点处应按（鳞片胶泥层的修补a）进行修补。

8) 局部玻璃纤维布（毡）增强

a) 被衬设备内拐角区、接管的内表面，法兰密封端面处均应在鳞片衬里胶泥固化后采用玻璃纤维布（毡）增强。铺衬玻璃纤维布（毡）的胶接材料须采用与鳞片衬里胶泥相同的树脂配制。

b) 襄阳污水池防腐将鳞片衬里表面打磨平整，用溶剂清洗干净后按涂胶-贴布（毡）-涂胶-贴布（毡）-涂胶的顺序进行，玻璃纤维布（毡）的搭接长度  $> 50\text{mm}$ 。

9) 衬里法兰密封面应保证平整，玻璃纤维布（毡）增强施工12 h后，应将增强区的毛边除去。

3、面漆

1) 应在完成底漆涂刷、鳞片胶泥涂抹、鳞片胶泥层修补、局部玻璃纤维布（毡）增强的工序后，涂刷面漆。

2) 取预配好的适量面漆料，并加入规定量的固化剂，搅拌均匀后涂刷，面漆涂刷1-2道，涂刷方向应相互垂直，两道面漆的涂刷时间间隔12h。最后一道面涂料中应含石蜡液。

4、养护

襄阳污水池防腐一般情况下，施工完毕后养护1周即可，但若环境较差，如温度低于5 或湿度大于85%，则应酌情延长。