

云南铁路用聚氨酯防水涂料防水品牌价格施工方法

产品名称	云南铁路用聚氨酯防水涂料防水品牌价格施工方法
公司名称	武汉雨晴铁路物资有限公司
价格	16.00/千克
规格参数	
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城巨龙大道159号
联系电话	61903877 18086039865

产品详情

云南铁路用聚氨酯防水涂料防水品牌价格施工方法

国内知名十大防水品牌湖北雨晴防水是一家集防水材料生产、销售、施工为一体的现代化企业，生产最顶尖防水产品，打造名优防水工程。

高铁防水重点推荐雨晴牌铁路用聚氨酯防水涂料，湖北雨晴防水工程有限公司精心设计、研发而成，铁路用聚氨酯防水涂料是湖北雨晴全体员工的智慧结晶，防窜水、防渗漏，绿色环保更健康更安全。订购热线：180 8603 9865向经理

一、使用范围（雨晴牌铁路用聚氨酯防水涂料）

- 1、各类地下建筑工程防水；
- 2、铁路、公路、桥梁、涵洞隧道的防水；
- 3、厨浴、卫生间、水池工程的防水；
- 4、缝隙、穿墙管、落水口等防水；
- 5、各种非外露建筑防水工程。

二、产品特点（雨晴牌铁路用聚氨酯防水涂料）

- 1、冷施工，可厚涂，涂膜较密实，抗渗透性好；
- 2、涂膜具有较高的强度和弹性；
- 3、可在任何异形面上涂刷，具有较强的防水施工适应性。

三、施工方法（雨晴牌铁路用聚氨酯防水涂料）

【基层处理】

- 1、为保证防水层的铺设质量和节省防水涂料，桥面基层、内外过墙和端边墙内侧涂刷防水涂料处应平整、无凹凸不平、蜂窝麻面、浮渣、浮灰、油污等。
- 2、平整度用1m长的靠尺检查，空隙只允许平缓变化，且不大于10mm.
- 3、平整度不符合要求者，可用凿除的方法进行处理，或用水泥砂浆进行找平。用水泥砂浆找平时，应添加适量水溶性胶黏剂（如107胶等）增强水泥砂浆与填补面的连接，且该面应清洁、湿润。
- 4、蜂窝应用水泥砂浆填补平整；麻面应用水泥净浆填补平整。对蜂窝、麻面的填补，均应在水泥砂浆、水泥净浆中添加适量水溶性胶黏剂增强与填补面的连接。
- 5、对蜂窝、麻面做填补前，应清除蜂窝、麻面中的松散层、浮渣、浮灰、油污等，并使填补面湿润。
- 6、涂刷防水涂料时基层应干燥。基层干燥鉴别的方法，一般可凭经验、肉眼观察。也可用1m见方的塑料布覆盖其上，利用阳光照射1-3小时后（也可用吹风机加热的方法），观其是否出现水汽，若无水汽出现可视为干燥。

【涂料涂刷】

- 1、备好防水卷材、防水涂料、圆形防水涂料拌合桶、量具、刮板等。
- 2、防水涂料必须按产品使用说明进行配比，按A:B=1:2的比例进行配比，每次拌量以30kg为宜。
- 3、防水涂料应搅拌均匀，搅拌时间约3-5分钟，并搅拌至甲、乙两组份的混合液体发出黑亮。
- 4、当气温低于5℃时，为保证施工质量，在搅拌防水涂料的同时，可加入防水涂料重量的3-8%的稀释剂；也可用间接蒸汽对防水涂料的甲乙两组份分别预热，但预热时甲、乙两组份均不得受水，严禁明火加热。
- 5、将搅拌均匀的防水涂料从挡渣墙一侧的一端开始，倒出防水涂料，按涂刷宽度约90cm用刮板往另一端涂刷。
- 6、防水涂料每次从搅拌结束至涂刷完毕最迟不宜超过20分钟。
- 7、防水涂料应涂刷均匀，涂刷厚度为1.5mm,前后两次的涂层应接好茬。

四、注意事项（雨晴牌铁路用聚氨酯防水涂料）

- 1、混合好的涂料应在30分钟用完，涂膜固化前严禁与水接触；
- 2、施工温度应高于5℃，基层含湿率5%以内方可施工。
- 3、防水层未完全固化前严禁践踏或作业；
- 4、施工现场严禁烟火。

五、湖北雨晴地址和联系方式

24小时免费热线：400-188-0511

移动销售电话：180 8603 9865向经理

销售QQ：2910710641

公司网址：www.hbyqfs.cn