

泰州地区质量保证的贝科利尔铝包木门窗铝木复合门窗

产品名称	泰州地区质量保证的贝科利尔铝包木门窗铝木复合门窗
公司名称	泰州市贝科利尔门窗有限公司
价格	1850.00/平方米
规格参数	品牌:贝科利尔 型号:98 产地:泰州
公司地址	泰州市姜堰区顾高镇夏庄村
联系电话	0523 - 88021966 18952668258

产品详情

铝包木门窗与木包铝门窗区别

在一些高档别墅小区经常能看到铝包木门窗或者木包铝门窗，那如何区分哪个是铝包木还是木包铝呢?两者看起来很相似，一般的消费者比较不容易弄清楚，铝包木门窗和木包铝门窗区别就是含铝或者含木的比重不一样。

铝包木门窗，就是木头成分多，铝成分少，木包铝门窗则是相反的，两者之间的区别可以用一句话来概括就是，谁少谁包谁;铝包木门窗就是铝少，木包铝门窗就是木头成分少。铝木结合的门窗有两种分类，一种是铝包木门窗，另一种是木包铝门窗，他们各自都有其存在的价值，虽然都是铝木结合的门窗，但是区别也是有的，今天就为大家介绍这几点区别。1、铝木复合这一概念最初是由德国引进的，而国内厂家对这一概念进行了加工，并从形式上对铝木复合门窗进行模仿，于是有了今天的铝包木。2、从外观形式上，不懂行的人 would 认为没有什么差别，这也是国内厂商的精明之处。但是玄机毕竟是玄机，如果你没有经过业内人士的指点，你很难弄明白是怎么回事。3、铝包木门窗铝材和木材之间使用卡扣进行连接。4、铝木复合门窗的铝合金的壁厚为2.2-2.4mm，而铝包木的铝合金的壁厚通常为1mm左右。铝包木只是对铝木复合形式上的模仿，成窗强度还只是依靠实木，而铝木复合的成窗强度能够达到1+1>2。所谓“1+1>2”即成窗的强度大于铝合金和实木的强度之和。通俗的来讲，铝包木门窗是木多铝少，而木包铝门窗是木少铝多！铝包木的主要受力结构为纯实木，而木包铝内侧则为一层木板材，主要受力结构为断桥铝合金。铝包木门窗大多选用红橡方木或者落叶松方木作为主要结构材料，通过加工中心等智能化机械机床，成为门窗最重要的部分，铝型材则是覆盖在木材外侧，以抵挡风吹日晒，避免木材腐烂老化。木包铝和铝包木窗在安装后外观很相似，室内为实木室外为断桥铝合金材料，通过特殊工艺在窗内侧镶嵌一层优质纯木材，从而形成木包铝窗，这样的构造完美地保留木窗的审美特色，同时增加了木窗的刚性、耐候性、风压性等特质。

铝包木门窗制作工艺介绍 随着社会的发展，人类的进步，铝包木门窗占市场门窗（如铝木复合门窗

、实木门窗、铝合金门窗、钢门窗等)定制产品中比重越来越大,当然制造出好的产品是贝科利尔门窗公司及其他门窗企业最基本的职责。门窗企业无时无刻都在研究、制造出满足消费者日益变化的需求,真的希望我们的产品能得到消费者的高度赞扬。 铝木门窗

玻璃阳光房 铝包木阳光房 系统门窗 泰州市贝科利尔铝包木门窗生产工艺由8步构成:

一、放样 1.做样板。根据图纸上设计好的木制品,按照足尺1:1将木制品构造画出来,做成样板。 2.注意事项。放样是配料和截料、划线的依据,在使用的过程中,注意保持其划线的清晰,不要使其弯曲或折断。 二、配料、截料

1.配料。配料在放样的基础上进行的,因此,要计算出各部件的尺寸和数量,列出配料单。

2.截料。按配料单进行截料。 三、刨料 1.刨料。刨料时,宜将纹理清晰的里材作为正面。 2.处理子料。

3.处理门、窗框的榫及冒头。 4.修刨。 四、划线 五、打眼

1.选凿刀。大眼之前,应选择等于眼宽的凿刀,凿出的眼,顺木纹两侧要直,不要出差错。

2.顺序。先打全眼,后打半眼,全眼要先打背面,凿到一半时,翻转过来再打正面直到贯穿。

六、裁口与倒棱 1.裁口。即刨去框的一个方形角部分,供装玻璃用。

2.检查方正平直。裁好的口要求方正平直。 3.倒棱。也称为倒八字,即沿框刨去一个三角形部分。

七、拼装 1、检查。拼装前对部分部件进行检查,要求部件方正,线脚整齐分明,表面光滑,尺寸规格、式样符合设计要求。 2、组装。门窗框的组装,是把一根边框榫的眼里再装上另一边的榫。

3、门窗扇的组装方法与门窗框基本相同 4、刨平。 5、配对 6、刷一道防腐剂。