

湖南金刚砂地坪材料生产厂家

产品名称	湖南金刚砂地坪材料生产厂家
公司名称	湖南卡迪夫新型建材有限公司
价格	.00/吨
规格参数	
公司地址	湖南省长沙县春华镇石塘铺村大塘组168号（注册地址）
联系电话	18670794611

产品详情

1、选用地坪专用封地蜡、地坪免抛面蜡。2、机器、工具准备：2人一组，施工面积1000m²,施工时让6小时，需要配备拖把2把;蜡拖头2个;1.2m伸缩杆1支;玻璃刮水器1支;拖把扭干器1台;洗地机、吸水机各1台;多功能清洁剂1L;封地蜡6GAL,地坪免抛面蜡4GAL(2遍)。3、打蜡程序a、地面清洗拖拭:地坪刚做完看起来干净，实际上地面在干燥期内会落下许多尘土，因此需要拖拭干净(如地面较脏需先用洗地机清洗后再拖拭)。方法：在拖把扭干器中倒入大半桶清水，兑入50ml多功能清洁剂，将拖把沾湿并扭干。1人按照由里到外的原则拖拭地面，1人将拖拭过的地面用玻璃刮把地面刮拭干净，并不断地将刮出来的脏水用拖把沾走。拖把要随时投洗保持拖把的干净。一般来讲，每100平方就要更换拖把扭干器中的污水。清洗拖拭地面这道工序对打蜡效果的影响至关重要，必须认真作好。2名熟练工人1000m²拖拭需要约3个小时。b、打蜡：地面干燥后开始打蜡，封地蜡1-2遍，免抛面蜡1-2遍。方法：将拖把扭干器清洗干净，倒入3GAL蜡;将拖把换上新的或者干净的蜡拖头用于打蜡。2个人分好区域，按照由内而外，由边至里的原则上蜡。注意：将蜡拖放入扭干器中沾匀蜡液，并轻轻挤一下，以不滴蜡液为宜。按上述原则提着拖把只让拖布的顶端着地，在地面上做倒运行，使蜡液均匀涂于地面，不要有漏涂。2名熟练工人1000m²打一遍蜡约需1.5小时。第一遍打完后要干燥20分钟后方可上第二遍蜡，方法同上。