

冰火板施工工艺及安装步骤墙面干粘

产品名称	冰火板施工工艺及安装步骤墙面干粘
公司名称	北京三乐九德装饰材料有限公司
价格	1.00/张
规格参数	品牌:fc 型号:防火型 产地:北京
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街38号
联系电话	13520052974

产品详情

冰火板施工工艺及安装步骤墙面干粘

冰火板具有水泥制品的脆性，也有木制品的韧性，在一定力度内可以弯曲变形，力度过大就会断裂破坏，影响板子施工安装。以下大概介绍下冰火板施工的步骤。

1工具及辅料准备

铲刀、she/ding/qiang、手提式云石锯、钢尺、刮刀、墨斗、手套、橡胶滚筒、橡胶锤、脚手架、结构胶及双面胶、专用勾缝剂、同色面漆等。

2挂板过程简介

经过墙面基础处理后，将墙面按照板材尺寸做标记，墨斗分割墙面，便于辨认板材粘接位置。根据现场情况，采用合理的尺寸进行粘贴，其中，平整墙面推荐较厚的冰火板，这种板的韧性较差，不易弯曲；在有略微弧度转角的部位推荐采用较薄冰火板，或将冰火切成小块拼接弧度。

平面粘接冰火板推荐使用免钉胶，或者用门窗结构胶及双面胶（由于结构胶产生强度需要一定时间，所以需要采用双面胶来临时粘贴）。在基础处理后，将冰火板切成合理尺寸，然后在冰火板上打胶，将冰火板贴在基础墙面或衬板上。与较厚的冰火板施工相比，较薄的冰火板施工除采用的粘贴材料不一样外，施工工艺和方法基本一致。在贴完冰火板以后，为防止因粘贴不牢固，要对其进行保护处理，处理的办法是在冰火板外侧用压条加固。

3填缝

根据粘贴时所留下的1.0~2.0mm缝隙，采用冰火板特用的勾缝材料勾缝。要求横平竖直，深浅一致，十字缝搭接平整，压实、压光，不得有丢漏。

4阴阳角处理

阳角处两块板只有内侧面相接，形成一个外露的90°角，该处采用打胶处理。阴角处采用的是挤缝方式处理。