

厂家SF-III抗渗型防水防腐乳液施工注意事项

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 厂家SF-III抗渗型防水防腐乳液施工注意事项 |
| 公司名称 | 武汉雨晴铁路物资有限公司 |
| 价格 | 12.00/千克 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 武汉市黄陂区盘龙城巨龙大道159号 |
| 联系电话 | 61903877 18086039865 |

产品详情

厂家直销SF-III抗渗型防水防腐乳液施工注意事项

我厂在防水行业中积累了大量丰富经验，专业生产、销售SF-III抗渗型防水防腐乳液，质量达到了国家标准，深受广大客户的信任和好评。雨晴牌SF-III抗渗型防水防腐乳液销售热线：180 8603 9865（向经理）

SF-III抗渗型防水防腐乳液厂家使用说明：

基面要求：清洁无油无浮尘等松动物,并喷撒适量水,润湿且无明水。

材料配比：按4:1比例调配，先将SF-III抗渗型防水防腐乳液胶倒入桶中,然后慢慢加入SF-III抗渗型防水防腐乳液粉，机械搅拌或用低速搅拌器搅拌至均匀无结块，拌合后的SF-III抗渗型防水防腐乳液应在2-3小时内用完.温度较高时，将拌合好的材料中加入不超过总量5%的水。

混凝土修补施工

修补混凝土时,在所需修补的部位抹3-5mm厚或所要求厚度的SF-III抗渗型防水防腐乳液。

防水物砂浆参考用量：按3-5mm厚度计算每平方米约需3-4kg。

保温罩面施工

首先将拌合好的SF-III抗渗型防水防腐乳液抹到聚苯板表面,厚度2-3mm，然后铺贴耐碱玻纤网格布，将布压入砂浆中并找平，玻纤布搭接宽度5-10mm，玻纤布必须全部埋入，不得有皱褶，不得压入过深，最后在底层抹面砂浆凝固前再抹面层聚合物砂浆，厚度1-2mm,抹灰加固层总厚度3-5mm。

SF-III抗渗型防水防腐乳液参考用量：SF-III抗渗型防水防腐乳液胶料用量0.35kg/m²左右，SF-III抗渗型防水防腐乳液粉料用量1.4kg/m²左右。

防水层施工

用抹刀均匀地刮涂第一遍，5-8小时后刮涂第二遍，为避免出现针眼，请先立面后平面交叉着刮涂。要确保有效防水。请至少刮涂两遍涂层。（注：涂层干燥时间与温度及空气相对湿度有关，如需铺砖等待涂层彻底干固后方可进行。）

SF-III抗渗型防水防腐乳液参考用量：刮涂二遍每平方米约需2-2.5kg。

注意事项：

- 1、SF-III抗渗型防水防腐乳液干燥硬化：EC2000SF-III型防水乳液的干燥硬化过程主要是水泥水化硬化及聚合物成膜过程，硬化时间与温度及空气相对湿度有关，SF-III抗渗型防水防腐乳液在20℃及65%相对湿度下，下一步工序必须在72小时后才能进行。
- 2、施工温度：室外作业施工温度5℃以上，禁止在雨天和5级以上大风天施工。

包装储存：

- 1、储存：贮存于干燥通风处，避免防潮、曝晒、雨淋，未开封粉料保存期六个月，胶料一年。
- 2、包装：10公斤胶+40公斤粉。
- 3、零售包装：50kg/桶。

我公司SF-III抗渗型防水防腐乳液以优异的质量和性能为基础，诚信为原则，以高性价比和优质服务回报消费者的信赖和支持。请通过以下方式联系我们，您将享受更优惠的价格：

24小时免费咨询热线：400-188-0511；

移动座机号码：180 8603 9865向经理；

销售QQ：2910710641