

天津防泄漏托盘

产品名称	天津防泄漏托盘
公司名称	杰锐工业设备（深圳）有限公司
价格	450.00/个
规格参数	品牌:杰锐 型号:JFP001 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区松岗街道田洋二路11号B栋
联系电话	0755-33189756 15712072626

产品详情

天津防泄漏托盘

选择天津防泄漏托盘需要考虑的15个问题

1，要储存什么的油品化学品容器？盛漏托盘的材质能否耐腐蚀？

一般情况下，盛漏托盘的材质都是聚乙烯。聚乙烯具有非常广泛的耐油品化学品性，也就是说，一般情况下，一般化学品都不会有腐蚀问题。但如果是特殊化学品比如王水和强酸的混合物，尤其储存温度比较高，这样，就一定需要考察盛漏托盘的耐腐蚀性。另外，还需要考虑你是临时储存呢还是长时期储存？当然，不同厂家的盛漏托盘耐化学品性，多少会有一些差别。假如盛漏托盘的壁厚、设计合理（残余内应力小）、没有任何裂纹或缺陷，虽然材质一样，但耐化学品腐蚀性会好一些。

有的厂家的盛漏托盘/溢漏托盘是PVC的，这种材质的耐化学品型非常差，最好不要用。

铁的托盘能耐一般的润滑油、金属加工油，但对很多化学品或腐蚀性油品，铁的材质就不行了。

2，要储存多少容器（比如55加仑圆桶）的数量，总重量如何，盛漏托盘和盛漏平台的承重是否可以；

比方说，要储存4个55加仑桶，就应该选择4桶盛漏托盘或4桶盛漏平台，或者用2个2桶盛漏托盘或2桶盛漏平台。

3，要储存多少容器（比如55加仑圆桶）的数量，总体积和尺寸如何，盛漏托盘和盛漏平台的尺寸是否足够？通过计算就可以知道要选择什么样的盛漏托盘或平台，包装所有容器存放在盛漏托盘或平台的有效面积内（不应包含盛漏托盘或平台的边沿）。盛漏托盘的容积是不是够？有的国内厂家，在这方面2，根本就没有测试，就是简单抄写人家的数据，是不负责任的行为。你需要擦亮眼睛，叫他提高实验数据和正规检测报告。

4, 储存的容器是否需要经常移动, 盛漏托盘和盛漏平台能否使用叉车操作;

这个问题很重要, 不需要经常移动搬动, 就一般用盛漏平台就够了。如果要经常搬动, 就一定要用盛漏托盘。

5, 储存容器所放置的场所的空间大小, 是否需要选择一字排开的直线型的盛漏托盘; 是否要放在货架上?

这个绝对选择什么样的盛漏托盘或平台或其他盛漏产品(见下文)。

6, 有没有油罐车或其它卡车的滴漏问题, 是否需要选择可让卡车自由进出的、可折叠携带的、大型抗碾压撑扣式盛漏围堤;

7, 盛漏托盘(防溢漏托盘)和盛漏平台在某处放置是否是临时性的, 是否需要选择可折叠存放又方便携带的盛漏衬垫(也叫柔性盛漏托盘);

临时性、可以携带、折叠、轻便的是盛漏垫、条、片。

8, 储存容器(比如55加仑圆桶)的数量是否很大, 是否需要选择可折叠便携的撑扣式盛漏围堤;

9, 这个托盘是不是经常要放在外面? 也就是说这个油桶化学品桶因为安全问题等原因, 必须放在外面才能安全?

这个就需要考虑用油桶储存隔间。卷帘式防泄漏油桶储存间下面承接油桶的就是盛漏托盘, 只是在托盘上面好像盖了个房子, 再加把锁, 就安全了, 这就是一个临时性安全仓库。卷帘可以从2面打开, 油桶的进出非常容易。整体材料耐老化、耐阳光雨水和防灰尘, 安全可靠。

上述问题的延伸。

10, 是实验室试剂瓶的分装防飞溅、柜子里烧杯小容器的防止倾倒导致泄漏, 可以选用面积小的实验室盛漏平台;

这个容易理解。有小的盛漏平台可以防止实验室分装配合液体、柜子里烧杯、容器的泄漏。

11, 油桶怎么放到盛漏托盘或盛漏平台上? 是不是机械叉车? 还是液压车? 还是一般的手动油桶车? 是不是要配套一个斜坡?

用机械叉车, 就比较简单, 不需要斜坡。但如果是人工搬运油桶到盛漏托盘或平台上, 就一定要配套相应斜坡。

12, 泄漏的液体怎么处理? 要不要装个排水阀呢?

排水阀可以轻松排出盛漏槽中所有液体。大部分泄漏的液体可以直接回用。这样方便使用。

13, 在运输或储存过程中, 托盘或平台能否套装在一起, 节省体积和成本

这个主要是运输成本问题。如果要用集装箱出口运输, 这个问题非常重要。一个标准40英尺集装箱, 如果4桶盛漏托盘不能套装, 一个一个装箱, 只能装40个; 如果盛漏托盘能够套装, 就能够装300-400个, 这个差距太大了。

14, , 经济上的考虑。一般情况下, 盛漏储桶小型托盘要比盛漏托盘便宜一些。也有一种经济型盛漏托

盘，可以把他放在木托盘或塑料托盘上，就可以用叉车操作。他的价格又要低一些。

这个从预算上考虑。当然需要选择高品质的，高品质在很大方面意味着使用寿命长。

15，考虑所选盛漏托盘和盛漏平台所属品牌的整体品质（整体机械强度、盛漏容积、格栅是否防滑安全固定但取出又非常容易、托盘设计是否合理，材质是否耐油品化学品的腐蚀，颜色，托盘是否足够的安全），是否通过权威机构的检测，符合的标准是否专业等，要选择的品牌在行业中的地位，产品的使用寿命等。例如，托盘4周的高度应该高于里面格栅，这样油桶不容易滑出。黄颜色是警示颜色，非常合适。黑色难看，也不醒目。挑剔的人注意这一点。